# MIKROWELLENHERD

## Bedienungsanleitung mit Zubereitungshinweisen

**CE1185GW CE1185GB CE1185UB** 



| Kurzreferenz                                   | 2  |
|--|----|
| Dampfreinigung                                 | 3  |
| Bedienfeld                                     | 4  |
| Herd   | 4  |
| Zubehör  | 5  |
| Zu dieser Bedienungsanleitung                  | 5  |
| Sicherheitshinweise                            | 6  |
| Aufstellen des Mikrowellenherds                | 7  |
| Stellen der Uhrzeit                            | 8  |
| Überprüfen des ordnungsgemäßen Betriebs        | 8  |
| So funktioniert ein Mikrowellenherd            | 9  |
| Verfahrensweise bei Problemen                  | 9  |
| Erhitzen/Aufwärmen                             | 10 |
| Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten | 10 |
| Beenden/Unterbrechen der Zubereitung           | 11 |
| Regulieren der Garzeit                         | 11 |
| Automatisches Erhitzen                         | 12 |
| Schnelles Auftauen                             | 13 |
| Backunterlage                                  | 14 |
| Schnelles Vorheizen                            | 15 |
| Zubereitung mit Umluft                         | 15 |
| Grillen  | 16 |
| Position des Heizelements                      | 16 |
| Auswahl des Zubehörs                           | 17 |
| Zubereitung im Kombinationsmodus               | 17 |
| Sicherheitssperre des Mikrowellenherds         | 18 |
| Ausschalten der Signaltöne                     | 18 |
| Manuelles Abschalten des Drehtellers           | 18 |
| Informationen zum Geschirr                     | 19 |
| Zubereitungshinweise                           | 20 |
| Reinigen des Mikrowellenherds                  | 27 |
| Lagerung und Reparatur des Mikrowellenherds    | 28 |
| Technische Daten                               | 28 |

## Zubereiten von Nahrungsmitteln



Drücken Sie die Mikrowellentaste ( ).
 Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



 Drücken Sie die Auswahltaste ( ) so oft, bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird.
 Danach: Drehen Sie den blinkenden Schalter.



3. Stellen Sie mit Hilfe des **Drehrads** die gewünschte Garzeit ein.

Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



**4.** Drücken Sie die **Starttaste** ( ♦ ). <u>Ergebnis:</u> Die Zubereitung beginnt.

 Nach Ablauf der eingestellten Zeit erklingt ein Signalton. In der Anzeige blinkt vier Mal die Ziffer 0. Der Signalton wird anschließend alle 60 Sekunden wiederholt

## Verlängern der Garzeit um 30 Sekunden



Nehmen Sie die Nahrungsmittel nicht aus dem Mikrowellenherd

Drücken Sie für jeweils 30 Sekunden weiterer Garzeit ein Mal die Taste +30s (  $\diamondsuit$  ).

### Schnelles Auftauen von Nahrungsmitteln



 Stellen Sie die tiefgefrorenen Nahrungsmittel in den Mikrowellenherd.

Drücken Sie die **Schnellauftautaste** ( 👸 ). Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



2. Geben Sie die Nahrungsmittelkategorie an, indem Sie die Auswahltaste ( [ ] ) drücken, bis die entsprechende Kategorie ausgewählt ist.

Danach: Drehen Sie den blinkenden Schalter.



**3.** Wählen Sie mit Hilfe des **Drehrads** das Gewicht aus. Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



Drücken Sie die Starttaste ( ♦ ).
 Ergebnis: Der Auftauvorgang beginnt.

 Nach Ablauf der eingestellten Zeit erklingt ein Signalton. In der Anzeige blinkt vier Mal die Ziffer 0. Der Signalton wird anschließend alle 60 Sekunden wiederholt

## **Dampfreinigung**

Durch den von der Dampfreinigungsfunktion erzeugten Dampf wird die Oberfläche des Garraums von einer Kondenswasserschicht überzogen. Anschließend kann der Garraum mühelos gereinigt werden.

- Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn der Mikrowellenherd vollständig abgekühlt ist (Zimmertemperatur).
- Verwenden Sie nur normales und kein destilliertes Wasser.
- Nach der Dampfreinigung wird eine Geruchsbeseitigung empfohlen.
- Falls Sie die Herdtür währenddessen öffnen, wird die Meldung « E 01 » angezeigt.

(Das Wasser im Mikrowellenherd ist nach der Dampfreinigung sehr heiß.)



1. Öffnen Sie die Herdtür.



 Füllen Sie das Wassergefäß bis zur Markierungslinie mit Wasser.

(Dies entspricht etwa 30 ml.)



 Befestigen Sie das Wassergefäß an der rechten Seite im Herdinnenraum.

4. Schließen Sie die Herdtür.



 Drücken Sie die Dampfreinigungstaste (ô). (Die Beleuchtung ist w\u00e4hrend der Dampfreinigung eingeschaltet.)



6. Öffnen Sie die Herdtür.




 Reinigen Sie den Garraum des Mikrowellenherds mit einem trockenen Geschirrtuch.

Entnehmen Sie den Drehteller, und säubern Sie den darunter liegenden Bereich mit Küchenpapier.


#### Achtung!

- Das Wassergefäß darf nur im **Dampfreinigungsmodus** verwendet werden.
- Entnehmen Sie beim Erhitzen fester Nahrungsmittel unbedingt das Wassergefäß, da es sonst beschädigt wird und der Mikrowellenherd in Brand geraten kann.



- 1. MIKROWELLE
- 2. GRILL
- 3. SCHNELL AUFTAUEN
- 4. KOMBINATION
- 5. AUTOMATISCH ERHITZEN
- 6. ANZEIGE
- 7. STOPP/ABBRECHEN
- 8. UMLUFT

Herd



9. SCHNELL VORHEIZEN

10. AUSWAHLTASTE

11. DAMPFREINIGUNG

12. DREHRAD

13. STARTTASTE

14. DREHTELLER EIN/AUS

## Zubehör

## Je nach Modell wird der Mikrowellenherd mit unterschiedlichen Zubehörteilen für verschiedenste Verwendungszwecke geliefert.

Zweck:

Zweck:




 Drehaufsatz: Muss ordnungsgemäß auf die Antriebswelle im Boden des Mikrowellenherds gesteckt werden.

Zweck: Der Drehaufsatz überträgt die Drehbewegung auf den Drehteller.



Drehring: Muss in die Mitte des Mikrowellenherds gelegt werden.





 Drehteller: Muss so auf den Drehring gestellt werden, dass die Tellermitte auf den Drehaufsatz passt.

Der Drehteller ist die meistgebrauchte Kochfläche und kann zum Reinigen leicht entfernt werden.




 Roste: Können auf den Drehteller gestellt werden (hoher Rost, niedriger Rost).

> Mit Hilfe der Roste können Nahrungsmittel gleichzeitig in zwei Gefäßen zubereitet werden. Ein kleines Gefäß kann auf den Drehteller gestellt werden und ein weiteres

auf einen Rost. Die Roste können mit der Grillfunktion, der Umluftfunktion und in den Kombinationsmodi verwendet werden.



Wassergef: Muss an der rechten Innenseite des Mikrowellenherds befestigt werden.





Backunterlage: Kann auf dem Drehteller gestellt werden.

Zweck: Mit der Backunterlage können Nahrungsmittel in den Mikrowellen- oder

Grillkombinationsmodi schöner gebräunt

Grillkombinationsmodi schöner gebräunt werden. Außerdem bleibt der Teig von Backwaren und Pizza knusprig.

## Zu dieser Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen SAMSUNG-Mikrowellenherd entschieden haben. Die Bedienungsanleitung enthält viele nützliche Informationen zur Verwendung Ihres neuen Mikrowellenherds:

- Sicherheitshinweise
- Zubehör und Kochgeschirr
- Nützliche Zubereitungshinweise

Auf der Innenseite des Umschlags finden Sie eine Kurzreferenz, in der die drei grundlegenden Zubereitungsvorgänge beschrieben sind:

- Erhitzen (Mikrowellenmodus)
  - Auftauen
- Verlängern der Garzeit um 30 Sekunden, wenn das Gericht noch nicht gar ist oder stärker erwärmt werden muss

Am Ende der Bedienungsanleitung befinden sich Abbildungen des Mikrowellenherds und des Bedienfelds, mit deren Hilfe Sie leicht die richtigen Tasten finden können.

In den schrittweisen Anweisungen werden zwei verschiedene Symbole verwendet.





Wichtig

Hinweis

#### • SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG DES KONTAKTS MIT MIKROWELLENSTRAHLUNG

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise führt möglicherweise dazu, dass Sie schädlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sind.

- (a) Es darf unter keinen Umständen versucht werden, den Mikrowellenherd bei geöffneter Tür zu betreiben, eigenmächtige Änderungen an der Sicherheitsverriegelung (oder den Türriegeln) vorzunehmen oder Gegenstände in die Vertiefungen der Sicherheitsverriegelung einzuführen.
- (b) Sorgen Sie dafür, dass sich keine Gegenstände zwischen Gerätevorderseite und Herdtür befinden. Die Dichtungsflächen der Herdtür dürfen nicht mit Essensresten oder Reinigungsmittelrückständen verschmutzt sein. Stellen Sie sicher, dass die Herdtür und die entsprechenden Dichtungsflächen sauber sind, indem Sie diese nach der Verwendung zuerst mit einem feuchten und anschließend mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen.
- (c) Bei Beschädigung des Mikrowellenherds darf dieser bis zur Reparatur durch Fachpersonal vom Kundendienst für Mikrowellen nicht in Betrieb genommen werden.

Es ist besonders wichtig, dass die Herdtür ordnungsgemäß schließt und folgende Teile nicht beschädigt sind:

- (1) Tür, Türverriegelungen und Dichtungsflächen
- (2) Türscharniere (nicht beschädigt oder locker)
- (3) Netzkabel
- (d) Die Reparatur des Mikrowellenherds darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vom Kundendienst für Mikrowellen ausgeführt werden.

WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT LESEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE AUFMERKSAM DURCH, UND BEWAHREN SIE SIE SO AUF, DASS SIE SIE SPÄTER SCHNELL WIEDERFINDEN.

Stellen Sie vor dem Erhitzen von Nahrungsmitteln oder Flüssigkeiten im Mikrowellenherd sicher, dass die folgenden Sicherheitshinweise beachtet wurden.

- 1. Verwenden Sie im Mikrowellenherd KEIN Kochgeschirr aus oder mit Metall:
  - Metallbehältnisse
  - Geschirr mit Gold- oder Silberverzierungen
  - · Spieße, Gabeln usw.

Grund: Es kann zu einer elektrischen Funkenbildung kommen, wodurch der Mikrowellenherd beschädigt werden kann.

- 2. Folgendes darf NICHT erhitzt werden:
  - Luftdichte oder vakuumversiegelte Flaschen, Gläser und Behälter, z. B. Gläschen mit Babynahrung
  - Luftdichte Nahrungsmittel, z. B. Eier, Nüsse mit Schale, Tomaten

Grund: Aufgrund des erhöhten Innendrucks können diese Nahrungsmittel explodieren.

<u>Tipp:</u> Entfernen Sie den Deckel von Behältnissen, und stechen Sie Löcher in die Oberfläche von luftdichten Nahrungsmitteln oder Verpackungen.

Schalten Sie das Gerät NICHT ein, wenn es leer ist.

Grund:
Tipp:
Die Wände des Mikrowellenherds können dabei beschädigt werden.
Lassen Sie immer ein Glas Wasser im Mikrowellenherd stehen. Das
Wasser absorbiert die Mikrowellen, falls Sie den Herd zufällig einschalten,
wenn er leer ist.

4. Bedecken Sie die hinteren Belüftungsschlitze NICHT mit Stoff oder Papier.

Grund: Der Stoff oder das Papier könnten Feuer fangen, da heiße Luft aus dem Herd nach außen geleitet wird.

 Verwenden Sie IMMER Ofenhandschuhe, wenn Sie ein Gefäß aus dem Mikrowellenherd nehmen.

Grund: Einige Gefäße absorbieren Mikrowellen. Außerdem wird die Hitze stets von den Nahrungsmitteln auf das Gefäß übertragen. Aus diesem Grund sind die Gefäße heiß.

6. Berühren Sie NICHT die Heizelemente oder die Innenwände des Garraums.

Grund:

Die Innenwände können wider Erwarten auch nach Ende des Zubereitungsvorgangs noch heiß genug sein, um Verbrennungen zu verursachen. Berühren Sie nicht die Hitzequellen. Entflammbare Materialien dürfen nicht mit den Innenwänden des Mikrowellenherds in Berührung kommen. Der Herd muss erst abgekühlt sein.

- 7. So verringern Sie die Brandgefahr im Garraum
  - Lagern Sie kein entflammbares Material im Mikrowellenherd.
  - Entfernen Sie Drahtverschlüsse von Papier- oder Plastiktüten.
  - Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht zum Trocknen von Zeitungen.
  - Halten Sie bei Rauchentwicklung die Herdtür geschlossen, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 8. Seien Sie besonders vorsichtig beim Erhitzen von Flüssigkeiten und Babvnahrung.
  - Halten Sie nach dem Ausschalten des Mikrowellenherds IMMER eine Ruhezeit von mindestens 20 Sekunden ein, damit ein Temperaturausgleich stattfinden kann.

- Rühren Sie die Nahrungsmittel bei Bedarf während des Erhitzens, jedoch STETS nach dem Erhitzen um.
- Rühren Sie vor, während und nach dem Erhitzen um, damit ein plötzliches Überkochen der Nahrungsmittel und die damit verbundene Verbrühungsgefahr vermieden wird.
- Befolgen Sie bei Verbrühungen die nachstehenden ERSTE HILFE-Anweisungen:
  - Halten Sie die Hand mindestens 10 Minuten unter kaltes Wasser.
  - \* Bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen, trockenen Verband.
  - \* Tragen Sie keine Cremes, Öle oder Lotionen auf.
- Füllen Sie das Behältnis NIEMALS bis zum Rand, und verwenden Sie ein Behältnis, das oben breiter ist als unten, damit Flüssigkeiten nicht überkochen. Flaschen mit engen Flaschenhälsen können zudem bei Überhitzung explodieren.
- Überprüfen Sie **IMMER** erst die Temperatur von Babynahrung und -milch, bevor Sie das Baby damit füttern.
  - Erhitzen Sie eine Babyflasche NIEMALS, solange der Sauger darauf befestigt ist, da die Flasche sonst bei Überhitzung explodieren kann.
  - Beim Erhitzen von Getränken im Mikrowellenherd kann es zu verzögertem Sieden und damit verbundenem Spritzen kommen. Das Behältnis muss deshalb vorsichtig herausgenommen werden.
- 9. Beschädigen Sie nicht das Netzkabel.
  - Das Netzkabel darf nicht in Wasser gelangen und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
  - Nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- 10. Stehen Sie beim Öffnen des Mikrowellenherds eine Armlänge entfernt.
  Grund: Die entweichende heiße Luft oder der heiße Dampf kann zu Verbrühungen führen.
- 11. Halten Sie den Garraum des Mikrowellenherds stets sauber.
  - Säubern Sie den Garraum des Herds vor und unmittelbar nach jeder Verwendung mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie den Ofen jedoch zuerst abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Grund: Nahrungsmittelreste oder Fettspritzer an den Herdwänden oder am Boden können die Oberflächenbeschichtung beschädigen und so die Leistung des Mikrowellenherds verringern.

12. Es kann vorkommen, dass Sie während des Betriebs ein klickendes Geräusch hören. Dies geschieht vor allem im Auftaumodus.

Grund: Wenn die Leistungsstufe elektrisch geändert wird, ist möglicherweise ein solches Geräusch zu hören. Dies ist normal.

- 13. Wenn der Mikrowellenherd bei leerem Garraum eingeschaltet wird, erfolgt aus Sicherheitsgründen eine automatische Abschaltung. Nach einer Ruhezeit von 30 Minuten kann der Mikrowellenherd wieder wie gewohnt benutzt werden.
  - Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Mikrowellenherd auch nach dem Ende der Garzeit noch in Betrieb ist.

Grund: Wenn der Mikrowellenherd mehrere Minuten für die

Nahrungsmittelzubereitung verwendet wurde (Mikrowelle, Grill, Umluft, Mikrowelle + Grill, Mikrowelle + Umluft), wird nach dem Drücken der Stopptaste oder dem Öffnen der Tür nach dem Ende der Garzeit einige Minuten der Ventilator eingeschaltet, um die elektronischen Bauteile im Geräteinneren zu kühlen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit erklingt ein Signalton. In der Anzeige blinkt vier Mal die Ziffer **0**. Der Signalton wird anschließend alle 60 Sekunden wiederholt.

## Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

#### WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

Wenn Sie Nahrungsmittel in Einwegverpackungen aus Plastik oder anderen brennbaren Materialien erhitzen oder kochen, sollten Sie während der Zubereitung von Zeit zu Zeit einen Blick in den Mikrowellenherd werfen.

#### **ACHTUNG:**

Wenn die Herdtür oder die Türscharniere beschädigt sind, darf der Mikrowellenherd bis zur Reparatur durch eine sachkundige Person nicht verwendet werden.

#### **ACHTUNG:**

Wartungs- oder Reparaturarbeiten, für die eine Schutzabdeckung gegen Mikrowellenstrahlung entfernt werden muss, dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden.

#### **ACHTUNG:**

Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältnissen erhitzt werden, da diese explodieren können.

#### **ACHTUNG:**

Kinder sollten den Mikrowellenherd nur dann ohne Aufsicht verwenden, wenn Sie die Risiken eines unsachgemäßen Gebrauchs kennen und genaue Anweisungen erhalten haben, so dass sie den Mikrowellenherd ohne Gefahr bedienen können.

#### **ACHTUNG:**

Bei Umluftbetrieb und bei Betrieb in den Umluftkombinationsmodi werden Gehäuse und Tür des Mikrowellenherds sehr heiß.

Der Mikrowellenherd darf **NICHT** ohne Drehaufsatz, Drehring und Drehteller betrieben werden.

## Aufstellen des Mikrowellenherds

# Der Mikrowellenherd kann an nahezu jedem beliebigen Ort aufgestellt werden (Küchenarbeitsplatte oder Regal, Servierwagen, Tisch).





- Achten Sie beim Aufstellen des Mikrowellenherds auf ausreichende Belüftung. Hinter dem Herd und an den Seiten sollten mindestens 10 cm, darüber mindestens 20 cm und zum Boden mindestens 85 cm Abstand eingehalten werden.
- Entnehmen Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Mikrowellenherds.
   Setzen Sie den Drehring und den Drehteller ein.
   Vergewissern Sie sich, dass der Drehteller problemlos gedreht werden kann.
- Der Mikrowellenherd muss so aufgestellt werden, dass sich in Reichweite des Kabels eine Steckdose befindet.
- Blockieren Sie **niemals** die Belüftungsschlitze, da dies zu einer Überhitzung des Mikrowellenherds führen kann und dieser sich dann automatisch abschaltet. Der Mikrowellenherd kann danach nicht mehr in Betrieb genommen werden, bis er ausreichend abgekühlt ist.
- Stecken Sie den Netzstecker zu Ihrer eigenen Sicherheit nur in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose mit 230 V Wechselspannung und einer Frequenz von 50 Hz. Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, darf es aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller, dessen Kundendienstvertretern oder entsprechend qualifizierten Personen ersetzt werden.
- Stellen Sie den Mikrowellenherd **nicht** in einer heißen oder feuchten Umgebung auf, z. B. in der Nähe eines herkömmlichen Herds oder eines Heizkörpers. Die Parameter der Stromversorgung müssen eingehalten werden. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dies denselben Anforderungen entsprechen wie das mit dem Mikrowellenherd gelieferte Netzkabel. Reinigen Sie den Garraum und die Türdichtung des Mikrowellenherds vor der ersten Benutzung mit einem feuchten Lappen.

## Stellen der Uhrzeit

Der Mikrowellenherd ist mit einer Uhr ausgestattet. Die Uhrzeit kann nur im 24-Stunden-Format angezeigt werden. In folgenden Fällen muss die Uhr gestellt werden:

- Bei der ersten Inbetriebnahme
- Nach einem Stromausfall

Vergessen Sie nicht, die Uhrzeit beim Wechsel zwischen Sommerund Winterzeit umzustellen.



 Stellen Sie mit dem **Drehrad** die Stunden ein. Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



Drücken Sie die Starttaste ( ♦ ).
 Danach: Drehen Sie den blinkenden Schalter.



 Stellen Sie mit dem **Drehrad** die Minuten ein. Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



Wenn die richtige Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die **Starttaste** (♠). Ergebnis: Die Uhrzeit wird immer angezeigt, wenn der

Ergebnis: Die Uhrzeit wird immer angezeigt, wenn der Mikrowellenherd nicht benutzt wird.

## Überprüfen des ordnungsgemäßen Betriebs

Mit Hilfe des folgenden einfachen Verfahrens können Sie überprüfen, ob der Mikrowellenherd jederzeit ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie hierzu Fragen haben, finden Sie Hinweise im Abschnitt "Verfahrensweise bei Problemen" auf der folgenden Seite.

Der Mikrowellenherd muss an eine geeignete Wandsteckdose angeschlossen sein. Der Drehteller muss sich im Mikrowellenherd befinden. Wenn eine andere als die maximale Leistungsstufe (100 % oder 900 W) verwendet wird, dauert es entsprechend länger, bis Wasser siedet.

Öffnen Sie die Herdtür, indem Sie am Türgriff an der rechten Seite der Tür ziehen. Stellen Sie ein Glas Wasser auf den Drehteller. Schließen Sie die Herdtür.



Drücken Sie die **Starttaste** ( $\diamondsuit$ ), und stellen Sie durch mehrmaliges Drücken der **Starttaste** ( $\diamondsuit$ ) eine Garzeit von 4 oder 5 Minuten ein.

Ergebnis: Das Wasser wird im Mikrowellenherd 4 bzw. 5 Minuten erhitzt. Es sollte anschließend sieden.


## So funktioniert ein Mikrowellenherd

Bei Mikrowellen handelt es sich um elektromagnetische Hochfrequenzwellen. Mit der abgegebenen Energie können Nahrungsmittel erhitzt oder aufgewärmt werden, wobei sich Konsistenz oder Farbe nicht ändert.

Der Mikrowellenherd kann für Folgendes verwendet werden:

- Auftauen
- Aufwärmen
- Erhitzen

#### Prinzip des Erhitzens



- Die von der Magnetfeldröhre erzeugten Mikrowellen werden an den Wänden des Garraums reflektiert und gleichmäßig verteilt, während sich die Nahrungsmittel auf dem Drehteller drehen. So werden die Nahrungsmittel gleichmäßig erhitzt.
- Die Mikrowellen dringen bis etwa 2,5 cm tief in die Nahrungsmittel ein. Der Erhitzungsvorgang setzt sich dann durch das Ausbreiten der Hitze in den Nahrungsmitteln fort.
- Die Garzeiten variieren je nach verwendetem Behältnis und folgenden Nahrungsmitteleigenschaften:
  - Menge und Dichte
  - Wassergehalt
  - Anfängliche Temperatur (tiefgefroren oder nicht)
- Da das Innere der Nahrungsmittel durch die Wärmeausbreitung erhitzt wird, läuft der Erhitzungsvorgang auch nach der Entnahme aus dem Mikrowellenherd weiter. Daher müssen die in den Rezepten und in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Ruhezeiten eingehalten werden, um Folgendes sicherzustellen:
  - Gleichmäßige Zubereitung der Nahrungsmittel
  - Gleichmäßige Temperaturverteilung in den Nahrungsmitteln

## Verfahrensweise bei Problemen

Es dauert immer einige Zeit, bis man mit einem neuen Gerät vertraut ist. Wenn eins der unten aufgeführten Probleme auftritt, versuchen Sie es mit den angegebenen Vorschlägen zu lösen. Auf diese Weise ersparen Sie sich möglicherweise einen unnötigen Anruf beim Kundendienst.

- Normale Erscheinungen
  - Kondenswasser im Garraum des Mikrowellenherds
  - Luftströmung an der Herdtür und am Gehäuse
  - Lichtreflexe an der Herdtür und am Gehäuse
  - Entweichen von Dampf an der Herdtür oder den Belüftungsschlitzen

## Verfahrensweise bei Problemen

- Nicht erhitzte Nahrungsmittel
  - Haben Sie den Timer richtig eingestellt und die **Starttaste** (  $\diamondsuit$  ) gedrückt?
  - Ist die Herdtür geschlossen?
  - Ist der Stromkreis überlastet? Ist dadurch eine Sicherung durchgebrannt, oder wurde ein Leistungsschutzschalter ausgelöst?
- Zu sehr oder zu wenig erhitzte Nahrungsmittel
  - Wurde die den Nahrungsmitteln entsprechende Garzeit eingestellt?
  - Wurde die entsprechende Leistungsstufe eingestellt?
- ◆ Funkenbildung und Knistern im Garraum (Lichtbogenbildung)
  - Haben Sie Geschirr mit Metallverzierungen verwendet?
  - Wurde eine Gabel oder ein anderer Metallgegenstand im Garraum des Mikrowellenherds vergessen?
  - Befindet sich Aluminiumfolie in zu geringem Abstand zu den Innenwänden des Garraums?
- ◆ Mikrowellenherd verursacht Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten
  - Bei Betrieb des Mikrowellenherds kann es zu leichten Störungen des Radiound Fernsehempfangs kommen. Dies ist normal.
    - \* Lösung: Stellen Sie den Mikrowellenherd nicht in der Nähe von Fernseh- oder Radiogeräten und Antennen auf.
  - Wenn vom Mikroprozessor des Mikrowellenherds Störungen festgestellt werden, wird u. U. die Anzeige zurückgesetzt.
    - \* Lösung: Ziehen Sie den Netzstecker, und stecken Sie ihn dann wieder ein. Stellen Sie die Uhrzeit neu ein.
- « E 25 »-Meldungen
  - Vor der Überhitzung des Mikrowellenherds wird automatisch eine « E 25 »Meldung angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall die Taste 
     , um den
    Initialisierungsmodus aufzurufen.


## Erhitzen/Aufwärmen

## Hinweise zum Erhitzen oder Aufwärmen von Lebensmitteln

Überprüfen Sie STETS die vorgenommenen Einstellungen, bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.

Öffnen Sie die Herdtür. Stellen Sie die Nahrungsmittel in die Mitte des Drehtellers. Schließen Sie die Herdtür. Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es leer ist.







Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe durch wiederholtes Drücken der **Auswahltaste** ( ) ein, bis die entsprechende Geräteleistung angezeigt wird. Weitere Angaben zu den Leistungsstufen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Danach: Drehen Sie den blinkenden Schalter.



 Stellen Sie mit Hilfe des **Drehrads** die gewünschte Garzeit ein.

 Beispiel: Drehen Sie zum Einstellen einer Garzeit von 3 Minuten und 30 Sekunden das Drehrad nach rechts, bis "3:30" angezeigt wird.

<u>Ergebnis:</u> Die Zubereitungszeit wird angezeigt. Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



Drücken Sie die **Starttaste** ( ① ).

<u>Ergebnis:</u> Die Innenbeleuchtung des Geräts schaltet sich ein, und der Drehteller beginnt sich zu drehen. Die Nahrungsmittel werden zubereitet.

 Es erklingt ein Signalton, und in der Anzeige blinkt vier Mal die Ziffer 0. Der Signalton wird anschließend alle 60 Sekunden wiederholt.

Drücken Sie zum Anzeigen der aktuellen Leistungsstufe ein Mal die Auswahltaste ( ). Wenn Sie die Leistungsstufe während des Betriebs ändern möchten, drücken Sie wiederholt die Auswahltaste () ), bis die gewünschte Leistungsstufe ausgewählt ist.

#### Schnelles Erhitzen:

Wenn Sie ein Gericht für kurze Zeit bei maximaler Leistung (900 W) erhitzen möchten, drücken Sie einfach für jeweils 30 Sekunden Garzeit ein Mal die Taste +30s (♦). Der Mikrowellenherd wird sofort gestartet.

## Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten

Über die verschiedenen Leistungsstufen können Sie die Menge der abgegebenen Energie und damit die Zeitdauer festlegen, die (je nach Art und Menge) zum Erhitzen oder Aufwärmen unterschiedlicher Nahrungsmittel erforderlich ist. Sie können zwischen sechs Leistungsstufen auswählen.

| Leistungsstufe   | Prozentsatz | Leistung |
|------------------|-------------|----------|
| HOCH             | 100 %       | 900 W    |
| MITTEL (HOCH)    | 67 %        | 600 W    |
| MITTEL `         | 50 %        | 450 W    |
| MITTEL (NIEDRIG) | 33 %        | 300 W    |
| AUFTAUÈN         | 20 %        | 180 W    |
| NIEDRIG          | 11 %        | 100 W    |

Die in Rezepten und dieser Bedienungsanleitung angegebenen Garzeiten entsprechen jeweils einer bestimmten Leistungsstufenangabe.

|   | Bei Auswahl einer                                    | Wird die Garzeit     |  |  |
|---|--|----------------------|--|--|
| • | Höheren Leistungsstufe<br>Niedrigeren Leistungsstufe | Verringert<br>Erhöht |  |  |

## Beenden/Unterbrechen der Zubereitung

Die Zubereitung kann zu jeder beliebigen Zeit beendet oder unterbrochen werden, z. B. aus den folgenden Gründen:

- Überprüfen der Nahrungsmittel
- Wenden oder Umrühren der Nahrungsmittel
- Ruhezeit

| Um die Zubereitung zu | Vorgehensweise   |
|-----------------------|--|
| Unterbrechen          | Öffnen Sie die Herdtür. <u>Ergebnis:</u> Die Zubereitung wird beendet.  Wenn die Zubereitung fortgesetzt werden soll, schließen Sie die Tür wieder, und drücken Sie die <b>Starttaste</b> ( ♦ ). |
| Beenden               | Drücken Sie die <b>Stopptaste</b> (♠). <u>Ergebnis:</u> Die Zubereitung wird beendet.  Wenn die Zubereitungseinstellungen gelöscht werden sollen, drücken Sie erneut die <b>Stopptaste</b> (♠).  |

## Regulieren der Garzeit

Wie bei der herkömmlichen Nahrungsmittelzubereitung muss die Garzeit je nach Eigenschaften der Nahrungsmittel oder persönlichem Geschmack angepasst werden. Möglichkeiten:

- Überprüfen des Garzustands durch Öffnen der Herdtür zu einem beliebigen Zeitpunkt
- Verlängern oder Verkürzen der verbleibenden Garzeit





- Drücken Sie zum Verlängern der Garzeit um jeweils 30 Sekunden jeweils ein Mal die Taste +30s (
  - Beispiel: Um die Garzeit um 3 Minuten zu verlängern, drücken Sie sechs Mal die Taste +30s ( ♦ ).
- Drehen Sie zum Verlängern bzw. Verkürzen der Garzeit bei laufendem Betrieb das Drehrad nach rechts bzw. nach links.

## Automatisches Erhitzen

Es gibt fünf Funktionen zum automatischen Erhitzen ( ) mit vorprogrammierten Garzeiten. Sie brauchen daher weder die Garzeit noch die Leistungsstufe einzustellen.

Durch Drehen des Drehrads können Sie die Portionsgröße angeben.

Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.

Öffnen Sie die Herdtür. Stellen Sie die Nahrungsmittel in die Mitte des Drehtellers. Schließen Sie die Herdtür.



1. Drücken Sie die Taste Automatisch erhitzen ( 500 ). Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



Wählen Sie durch Drücken der Auswahltaste ( 🤚 ) die Art der zu erhitzenden Nahrungsmittel aus. Eine Beschreibung der vorprogrammierten Einstellungen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite. Danach: Drehen Sie den blinkenden Schalter.



Durch Drehen der **Drehrads** können Sie die Portionsgröße

Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



Drücken Sie die **Starttaste** ( ♦ ). Ergebnis: Die Nahrungsmittel werden entsprechend der ausgewählten Voreinstellung erhitzt.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit erklingt ein Signalton. In der Anzeige blinkt vier Mal die Ziffer 0. Der Signalton wird anschließend alle 60 Sekunden wiederholt.

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Programme zum automatischen Erhitzen mit den zugehörigen Mengen, Ruhezeiten und passenden Empfehlungen beschrieben. Die Programme Nr. 1, 4 und 5 werden nur im Mikrowellenbetrieb ausgeführt.

Das Programm Nr. 3 wird im kombinierten Mikrowellen- und Grillbetrieb ausgeführt. Das Programm Nr. 2 wird im kombinierten Mikrowellen- und Umluftbetrieb ausgeführt.

| Num-<br>mer | Nahrun-<br>gsmittel             | Portions-<br>größe   | Ruhe-<br>zeit | Empfehlungen   |
|-------------|---------------------------------|--|---------------|--|
|             | Fertigge-<br>richt<br>(gekühlt) | 0,3-0,35 kg<br>0,4-0,45 kg<br>0,5-0,55 kg  | 3 min         | Die Nahrungsmittel auf einen Porzellanteller<br>geben und mit einer mikrowellengeeigneten<br>Frischhaltefolie abdecken. Dieses<br>Programm ist für Gerichte geeignet, die aus<br>bis zu drei Komponenten bestehen<br>(z. B. Fleisch mit Sauce, Gemüse und eine<br>Beilage wie Kartoffeln, Reis oder Nudeln).   |
| ***         | Tiefgefr-<br>orene<br>Pizza     | 0,3-0,4 kg<br>0,45-0,55 kg<br>0,6-0,7 kg   | -             | Die tiefgefrorene Pizza (-18 °C) auf den<br>niedrigen Rost legen oder bei zwei Pizzen<br>eine auf den niedrigen und eine auf den<br>hohen Rost legen.  |
| S.          | Hähnch-<br>enteile              | 0,2-0,3 kg<br>(1 Stück)<br>0,4-0,5 kg<br>(2 Stück)<br>0,6-0,7 kg<br>(3 Stück)<br>0,8-0,9 kg<br>(3-4 Stück) | 2-3 min       | Die Hähnchenteile mit Öl beträufeln und mit<br>Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Mit der<br>Haut nach unten kreisförmig auf den hohen<br>Rost legen.<br>Bei Erklingen des Signaltons wenden.   |
|             | Frisches<br>Gemüse              | 0,2-0,25 kg<br>0,3-0,35 kg<br>0,4-0,45 kg<br>0,5-0,55 kg<br>0,6-0,65 kg<br>0,7-0,75 kg                     | 2-3 min       | Gemüse zuerst waschen, putzen, in gleich große Stücke schneiden und anschließend wiegen. Die Kartoffelstücke in eine Glasschüssel mit Deckel geben. Bei einer Portionsgröße von 200 bis 250 g etwa 30 ml (2 EL) Wasser hinzugeben, bei 300 bis 450 g etwa 45 ml (3 EL) und bei 500 bis 750 g etwa 60 bis 75 ml (4 bis 5 EL) Wasser hinzugeben. Nach dem Erhitzen umrühren. Bei größeren Mengen während des Erhitzens ein Mal umrühren. |
| 80          | Geschälte<br>Kartoffeln         | 0,3-0,35 kg<br>0,4-0,45 kg<br>0,5-0,55 kg<br>0,6-0,65 kg<br>0,7-0,75 kg                                    | 2-3 min       | Kartoffeln zuerst schälen, waschen, in gleich große Stücke schneiden und anschließend wiegen. Die Kartoffelstücke in eine Glasschüssel mit Deckel geben. Bei einer Portionsgröße von 300 bis 450 g etwa 45 ml (3 EL) Wasser hinzugeben, bei 500 bis 750 g etwa 60 ml (4 EL) Wasser hinzugeben.   |

## Schnelles Auftauen

Mit der Schnellauftaufunktion ( ¿¿) können Sie Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot, Kuchen und Obst auftauen. Auftauzeit und Leistungsstufe werden automatisch eingestellt. Sie brauchen nur das Programm und das Gewicht auszuwählen.

Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.

Öffnen Sie die Herdtür. Stellen Sie die tiefgefrorenen Nahrungsmittel in die Mitte des Drehtellers. Schließen Sie die Herdtür.



Drücken Sie die Schnellauftautaste ( \*\* ).
 Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



2. Wählen Sie durch Drücken der Auswahltaste ( [Im] ) die Art der zu erhitzenden Nahrungsmittel aus. Eine Beschreibung der vorprogrammierten Einstellungen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

Danach: Drehen Sie den blinkenden Schalter.



Wählen Sie mit Hilfe des Drehrads das Gewicht der Nahrungsmittel aus.

Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



4. Drücken Sie die **Starttaste** (  $\diamondsuit$  ).

- Der Auftauvorgang wird gestartet.
- Während des Auftauvorgangs werden Sie durch Signaltöne daran erinnert, das Auftaugut zu wenden.



5. Drücken Sie die **Starttaste** (  $\diamondsuit$  ) erneut, um den Auftauvorgang zu beenden.

Ergebnis: Nach Ablauf der eingestellten Zeit erklingt ein Signalton. In der Anzeige blinkt vier Mal die Ziffer **0**. Der Signalton wird anschließend alle 60 Sekunden wiederholt.

Nahrungsmittel können auch manuell aufgetaut werden. Wählen Sie hierzu die Mikrowellenfunktion mit einer Leistungsstufe von 180 W aus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Auftauen" auf Seite 23. In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Programme für schnelles Auftauen mit den zugehörigen Mengen, Ruhezeiten und passenden Empfehlungen beschrieben. Entfernen Sie vor dem Auftauen das gesamte Verpackungsmaterial. Legen Sie Fleisch, Geflügel und Fisch auf einen Porzellanteller.

| Num-<br>mer   | Nahrun<br>gsmittel |            | Ruhezeit  | Empfehlungen  |
|---------------|--------------------|------------|-----------|---|
|               | Fleisch            | 0,2-2 kg   | 20-90 min | Die Seiten mit Aluminiumfolie schützen.<br>Das Fleisch bei Erklingen des Signaltons<br>wenden. Dieses Programm ist für Rind,<br>Lamm, Schwein, Steaks, Schnitzel und<br>Hackfleisch geeignet.   |
|               | Geflügel           | 0,2-2 kg   | 20-90 min | Die Enden der Keulen und Flügel mit<br>Aluminiumfolie schützen. Das Geflügel bei<br>Erklingen des Signaltons wenden. Dieses<br>Programm ist sowohl für ganze Hähnchen<br>als auch für Hähnchenteile geeignet.   |
| <b>****</b>   | Fisch              | 0,2-2 kg   | 20-60 min | Bei ganzen Fischen den Schwanz mit<br>Aluminiumfolie schützen. Den Fisch bei<br>Erklingen des Signaltons wenden. Dieses<br>Programm ist sowohl für ganze Fische als<br>auch für Fischfilets geeignet.   |
| 0             | Brot/<br>Kuchen    | 0,12-1 kg  | 10-60 min | Das Brot oder den Kuchen auf ein Stück Küchenpapier legen und bei Erklingen des Signaltons wenden. (Der Betrieb des Mikrowellenherds wird erst beim Öffnen der Herdtür unterbrochen.). Dieses Programm eignet sich für alle Brotsorten (ganz oder geschnitten) sowie für Brötchen und Baguettes. Die Brötchen kreisförmig in den Mikrowellenherd legen. Dieses Programm eignet sich für alle Sorten Hefekuchen, Plätzchen, Käsekuchen und Blätterteiggebäck. Es kann nicht für Mürbeteiggebäck, Obstkuchen, Sahnetorten oder Kuchen mit Schokoladenglasur verwendet werden. |
| <b>(Fig</b> ) | Obst               | 0,1-0,6 kg | 5-20 min  | Das Obst gleichmäßig auf einem flachen Glas- oder Porzellanteller verteilen. Dieses Programm eignet sich für alle Obstsorten.   |

Wenn Nahrungsmittel wie Gebäck oder Pizza in einem Mikrowellenherd mit Grill-/Umluftfunktion zubereitet werden, sind Sie normalerweise am Boden nicht richtig durchgebacken. Mit der Backunterlage von Samsung können solche Lebensmittel knusprig gebacken werden.

Die Backunterlage kann auch für Schinken, Eier, Würstchen usw. verwendet werden.

- Heizen Sie die Backunterlage vor dem Backen 3 bis 5 Minuten lang im Kombinationsmodus vor:
  - Kombination von Umluft- (220 °C) und Mikrowellenbetrieb (600 W Leistung)
  - Kombination von Grill- und Mikrowellenbetrieb (300 W Leistung)
  - Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 17.
    - 1. Heizen Sie die Backunterlage wie oben beschrieben vor.
      - Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe, da die Backunterlage sehr heiß wird.
    - Wenn Sie Lebensmittel wie Schinken oder Eier braten, bestreichen Sie die Backunterlage mit Öl, um eine ansprechende Bräunung zu erzielen.
    - 3. Legen Sie die Nahrungsmittel auf die Backunterlage.
      - Stellen Sie keine Gefäße auf die Backunterlage, die nicht hitzebeständig sind (z. B. Plastikschüsseln).
    - Stellen Sie die Backunterlage auf den Drehteller des Mikrowellenherds.
      - Stellen Sie sie nie ohne den Drehteller in den Herd.



Drücken Sie die Kombinationstaste. Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



 Stellen Sie durch Drücken der Auswahltaste ( ) den gewünschten Kombinationsmodus ein.
 Danach: Drehen Sie den blinkenden Schalter.



 Stellen Sie mit Hilfe des Drehrads die gewünschte Garzeit ein.

Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



- Drücken Sie die Starttaste ( ♦ ).
   Ergebnis: Die Nahrungsmittel werden zubereitet.
  - Nach Ablauf der eingestellten Zeit erklingt ein Signalton. In der Anzeige blinkt vier Mal die Ziffer 0. Der Signalton wird anschließend alle 60 Sekunden wiederholt

## So reinigen Sie die Backunterlage



Die Backunterlage wird am besten mit heißem Wasser und Spülmittel gereinigt. Spülen Sie sie nach dem Reinigen mit sauberem Wasser ab. Verwenden Sie keine Bürste und keinen rauen Schwamm, da sonst die Oberfläche beschädigt wird

- Die Backunterlage besitzt eine Teflonbeschichtung, die durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden kann.
  - Schneiden Sie niemals Nahrungsmittel auf der Backunterlage.
     Nehmen Sie sie vor dem Schneiden von der Unterlage.
  - Wenden Sie Nahrungsmittel möglichst mit einem Rührstab aus Holz oder Kunststoff.

## Schnelles Vorheizen

Beim Kochen mit Umluft sollten Sie den Mikrowellenherd auf die gewünschte Temperatur vorheizen, bevor Sie die Nahrungsmittel hineinstellen.

Wenn der Mikrowellenherd die entsprechende Temperatur erreicht hat, wird sie etwa 10 Minuten lang gehalten. Danach schaltet sich der Herd selbsttätig ab.

Vergewissern Sie sich, dass sich das Heizelement in der richtigen Position für die gewünschte Zubereitungsart befindet.



1. Drücken Sie die Taste **Schnell vorheizen** (Fest ( \*) Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



2. Drücken Sie ggf. mehrmals die **Auswahltaste** ( [Im] ), um die Temperatur einzustellen.

<u>Ergebnis:</u> Es wird Folgendes angezeigt: 250°C(Temperatur)

Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



Drücken Sie die **Starttaste** ( ♦ ).

Ergebnis: Der Mikrowellenherd wird auf die gewünschte Temperatur vorgeheizt.

- Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erklingen sechs Signaltöne, und die Temperatur wird 10 Minuten lang gehalten.
- Nach Ablauf der 10 Minuten erklingen vier Signaltöne, und der Heizvorgang wird abgebrochen.
- Wenn die Temperatur im Garraum den eingestellten Wert erreicht hat, erklingen sechs Signaltöne, und die eingestellte Temperatur wird 10 Minuten lang gehalten.
- Drücken Sie zum Anzeigen der aktuellen Herdtemperatur ein Mal die Taste Schnell vorheizen (Fast∯²).

## Zubereitung mit Umluft

Im Umluftmodus können Sie Nahrungsmittel so zubereiten wie in einem herkömmlichen Backofen. Der Mikrowellenmodus wird nicht verwendet. Sie können aus acht voreingestellten Stufen eine Temperatur zwischen 40 und 250 °C auswählen. Die maximale Garzeit beträgt 60 Minuten.



Informationen zum schnellen Vorheizen des Mikrowellenherds

- Verwenden Sie zum Berühren der Gefäße im Mikrowellenherd stets Ofenhandschuhe, da sie sehr heiß sind.
- Durch Verwenden des niedrigen Rosts wird das Grillergebnis verbessert und eine intensivere Bräunung erzielt.

Vergewissern Sie sich, dass das Heizelement sich in horizontaler Position befindet und der Drehteller ordnungsgemäß aufliegt. Öffnen Sie die Herdtür, und stellen Sie das Gefäß auf den niedrigen Rost. Stellen Sie diesen auf den Drehteller.



Drücken Sie die Umlufttaste ( %).
 Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



2. Drücken Sie ggf. mehrmals die Auswahltaste ( ի ), um die Temperatur einzustellen.

Ergebnis: Es wird Folgendes angezeigt:

(Umluftmodus)250°C (Temperatur)

Danach: Drehen Sie den blinkenden Schalter.



3. Stellen Sie mit Hilfe des **Drehrads** die gewünschte Garzeit ein

Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



4. Drücken Sie die Starttaste ( ♦ ).

Ergebnis: Die Nahrungsmittel werden zubereitet.

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit erklingt ein Signalton. In der Anzeige blinkt vier Mal die Ziffer 0. Der Signalton wird anschließend alle 60 Sekunden wiederholt.
- Die Temperatur kann jederzeit durch Drücken der Taste **Schnell** vorheizen (Fastight) überprüft werden.

## Grillen

DE

Mit dem Grill können Sie Nahrungsmittel ohne Einsatz von Mikrowellen schnell erhitzen und bräunen.

- Verwenden Sie zum Berühren der Gefäße im Mikrowellenherd stets Ofenhandschuhe, da sie sehr heiß sind.
- Durch Verwenden des hohen Rosts wird das Grillergebnis verbessert.

Vergewissern Sie sich, dass das Heizelement sich in horizontaler Position befindet und der entsprechende Rost ordnungsgemäß ausgerichtet ist.



 Öffnen Sie die Herdtür, und legen Sie das Grillgut auf den Rost.



Drücken Sie die **Grilltaste** (⋈).

<u>Ergebnis:</u> Es wird Folgendes angezeigt:
 (Grillmodus)

Danach: Drehen Sie den blinkenden Schalter.

Die Grilltemperatur kann nicht reguliert werden.



 Stellen Sie mit Hilfe des **Drehrads** die gewünschte Grillzeit ein.

• Die maximale Grillzeit beträgt 60 Minuten. Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



Drücken Sie die Starttaste ( ♦ ).
 Ergebnis: Die Nahrungsmittel werden gegrillt.

 Nach Ablauf der eingestellten Zeit erklingt ein Signalton. In der Anzeige blinkt vier Mal die Ziffer 0. Der Signalton wird anschließend alle 60 Sekunden wiederholt.

## Position des Heizelements

Das Heizelement wird während des Grillvorgangs verwendet. Es kommt auch beim Zubereiten von Nahrungsmitteln mit Umluft sowie beim Grillen oder Braten am Spieß zum Einsatz. Zwei Positionen sind möglich:

- Horizontale Position f
  ür die Zubereitung mit Umluft und zum Grillen
- Ändern Sie die Position des Heizelements nur im abgekühlten Zustand und ohne übermäßige Krafteinwirkung.





| Gewünschte Position des<br>Heizelements            | Vorgehensweise  |  |  |
|--|---|--|--|
| Vertikal   | <ul> <li>✓ Ziehen Sie das         Heizelement nach unten.</li> <li>✓ Schieben Sie es an die         Rückwand des         Mikrowellenherds, bis es         parallel zur Rückwand         steht.</li> </ul> |  |  |
| Horizontal (Zubereitung mit<br>Umluft und Grillen) | <ul> <li>Ziehen Sie das         Heizelement zu sich heran.     </li> <li>Schieben Sie es nach         oben, bis es parallel zur         der Decke des Garraums         steht.</li> </ul>                  |  |  |

### Auswahl des Zubehörs



Für die herkömmliche Zubereitung von Nahrungsmitteln mit Umluft wird Kochgeschirr benötigt. Verwenden Sie jedoch nur Kochgeschirr, das Sie auch in einem normalen Herd benutzen. Mikrowellengeeignetes Geschirr ist normalerweise für die Zubereitung mit Umluft nicht zu empfehlen. Verwenden Sie keine Plastikgefäße und -behältnisse, Pappbecher, Tücher usw.

Verwenden Sie bei einem kombinierten Zubereitungsmodus (Mikrowelle und Grill oder Umluft) nur Gefäße, die sowohl mikrowellengeeignet als auch hitzebeständig sind. Durch die Verwendung von Kochgeschirr oder Geschirr aus Metall wird der Mikrowellenherd unter Umständen beschädigt.

Weitere Angaben zum geeigneten Kochgeschirr finden Sie im Abschnitt "Informationen zum Geschirr" auf Seite 19.

## **Zubereitung im Kombinationsmodus**

Die Mikrowellenfunktion kann auch mit der Grill- oder Umluftfunktion kombiniert werden, um Nahrungsmittel schnell zu garen und gleichzeitig zu bräunen.

Verwenden Sie STETS mikrowellengeeignetes und hitzebeständiges Geschirr. Glas- oder Keramikgeschirr ist ideal, da die Nahrungsmittel von den Mikrowellen gleichmäßig durchdrungen werden.

Verwenden Sie zum Berühren der Behälter im Mikrowellenherd STETS Topflappen, da sie sehr heiß sind.

Durch Verwenden des hohen Rosts wird das Grillergebnis verbessert.

Öffnen Sie die Herdtür. Legen Sie die Nahrungsmittel auf den entsprechenden Rost. Stellen Sie den Rost auf den Drehteller. Schließen Sie die Herdtür.



 Drücken Sie die Kombinationstaste. Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.





 Stellen Sie mit Hilfe des Drehrads die gewünschte Garzeit ein.

Die maximale Garzeit beträgt 60 Minuten. Danach: Drücken Sie die blinkende Taste.



**4.** Drücken Sie die **Starttaste** ( ♦ ). <u>Ergebnis:</u>

- Die Nahrungsmittel werden im Kombinationsmodus zubereitet.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit erklingt ein Signalton. In der Anzeige blinkt vier Mal die Ziffer 0. Der Signalton wird anschließend alle 60 Sekunden wiederholt.

| Modus | Leistungsstufe                       |
|-------|--------------------------------------|
| C 1   | Mikrowelle (300 W) + Grill           |
| C 2   | Mikrowelle (180 W) + Umluft (200 °C) |
| C 3   | Mikrowelle (450 W) + Umluft (200 °C) |
| C 4   | Mikrowelle (600 W) + Umluft (220 °C) |

## Sicherheitssperre des Mikrowellenherds

Der Mikrowellenherd ist mit einer speziellen Kindersicherung ausgestattet. Die Sperrfunktion sorgt dafür, dass Kinder oder nicht mit dem Gerät vertraute Personen das Gerät nicht versehentlich in Betrieb nehmen können.

Die Sperre kann jederzeit aktiviert werden.



- Drücken Sie gleichzeitig die Grilltaste und die Umlufttaste, und halten Sie sie ca. 1 Sekunden lang gedrückt. Ergebnis:
  - Das Gerät ist gesperrt.
  - ◆ Es wird L (Sperre) angezeigt.



 Drücken Sie gleichzeitig die Grilltaste und die Umlufttaste, und halten Sie sie ca. 1 Sekunden lang gedrückt.

Ergebnis: Das Gerät kann nun wieder verwendet werden.

## Ausschalten der Signaltöne

Sie können die Signaltöne jederzeit ausschalten.



 Drücken Sie gleichzeitig die Mikrowellentaste ( ) und die Grilltaste ( ), und halten Sie sie ca. 1 Sekunde lang gedrückt.

<u>Ergebnis:</u> Nach Beendigung einer Funktion erklingen keine Signaltöne.



Drücken Sie zum erneuten Einschalten der Signaltöne wieder gleichzeitig die **Mikrowellentaste** (إلى) und die **Grilltaste** (إلى), und halten Sie sie ca. 1 Sekunde lang gedrückt.

<u>Ergebnis:</u> Es werden wieder wie gewohnt Signaltöne ausgegeben.

## Manuelles Abschalten des Drehtellers

Mit Hilfe der Taste Drehteller Ein/Aus ( $\Longrightarrow$ ) können Sie die Rotation des Drehtellers abschalten und daher große Gefäße verwenden, die den gesamten Herd einnehmen (nur manueller Zubereitungsmodus).

Die Zubereitung gelingt meist nicht optimal, da das Erhitzen nicht ganz gleichmäßig erfolgt. Wir empfehlen, das Gefäß nach der halben Zubereitungszeit per Hand zu drehen.

Achtung! Betreiben Sie den Drehteller niemals ohne Nahrungsmittel.

Grund: Dies kann zu einem Brand oder zu Beschädigungen des Geräts führen.



 Drücken Sie die Taste Drehteller Ein/Aus ( >> ). Ergebnis: Der Drehteller bewegt sich nicht.



 Um die Rotation des Drehteller wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste Drehteller Ein/Aus ( ) reneut. Ergebnis: Der Drehteller bewegt sich.

☑ Drücken Sie die Taste Drehteller Ein/Aus ( ♀) nicht während der Zubereitung. Unterbrechen Sie die Zubereitung, bevor Sie die Taste Drehteller Ein/Aus ( ♀) drücken.

## Informationen zum Geschirr

Die Zubereitung von Speisen im Mikrowellenherd ist nur dann möglich, wenn die Mikrowellen die Nahrungsmittel durchdringen können, ohne von dem verwendeten Geschirr reflektiert oder absorbiert zu werden.

Deshalb muss das Geschirr sorgfältig ausgewählt werden. Geschirr, das als mikrowellengeeignet bezeichnet wird, kann problemlos verwendet werden.

In der folgenden Tabelle werden verschiedene Arten von Geschirr sowie Erläuterungen zur Verwendung des Geschirrs in einem Mikrowellenherd aufgeführt.

| Geschirr                   |                                      | Mikrowellen<br>geeignet | Anmerkungen   |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| Aluminiumfo                | blie                                 | ✓ X                     | Kann in kleineren Mengen verwendet werden, um bestimmte Bereiche vor Überhitzung zu schützen. Wenn sich die Aluminiumfolie zu dicht an den Innenwänden befindet oder zu viel Folie verwendet wird, kann es zu Lichtbogenbildung kommen. |
| Backunterla                | ge                                   | ✓                       | Nicht länger als 8 Minuten vorheizen.   |
| Porzellan un               | d Steingut                           | 1                       | Porzellan, Töpferware, glasiertes<br>Steingut und feines Porzellan sind in der<br>Regel geeignet, sofern sie keine<br>Metallverzierungen aufweisen.   |
| Einweggesc<br>Kunststoff o |                                      | ✓                       | Einige Tiefkühlgerichte werden in dieser Verpackung geliefert.  |
| Fastfood-Ve                | rpackungen                           |                         |   |
|                            | oporbehälter                         | ✓                       | Geeignet zum Aufwärmen von<br>Nahrungsmitteln. Durch Überhitzung<br>kann das Styropor schmelzen.  |
|                            | iertüten oder<br>ungen               | X                       | Kann Feuer fangen.  |
| ode                        | yclingpapier<br>r<br>allverzierungen | Х                       | Kann zu Funkenbildung führen.   |

| Glasge            | eschirr<br>Kombiniertes Koch-                     |            | Kann verwendet werden, sofern es kein  |
|-------------------|---|------------|--|
| •                 | und<br>Anrichtegeschirr                           | •          | Metallverzierungen aufweist.   |
| •                 | Feines Glasgeschirr                               | 1          | Kann zum Aufwärmen von Speisen ode<br>Getränken verwendet werden. Dünnes<br>Glas kann bei schnellem Erhitzen   |
| •                 | Einmachgläser                                     | 1          | springen oder zerbrechen.<br>Der Deckel muss abgenommen werden<br>Nur zum Aufwärmen geeignet.  |
| Metall            |   |            |  |
| •                 | Geschirr<br>Gefrierbeutelverschlüs                | X<br>X     | Kann zu Funkenbildung oder Feuer<br>führen.  |
|                   | se  | ·          |  |
| Papier            |   |            |  |
| •                 | Teller, Becher,<br>Servietten und<br>Küchenpapier | /          | Kurze Garzeiten und zum Aufwärmen.<br>Ebenso zum Absorbieren überschüssige<br>Feuchtigkeit.  |
| •                 | Recyclingpapier                                   | X          | Kann zu Funkenbildung führen.  |
| Kunsts            | stoff   |            |  |
| •                 | Behälter  | 1          | Vor allem hitzebeständiger Thermoplastkunststoff. Andere Kunststoffe verformen oder verfärben sich möglicherweise bei hohen  |
| •                 | Frischhaltefolie                                  | 1          | Temperaturen. Verwenden Sie kein<br>Melamin-Geschirr.<br>Kann verwendet werden, um   |
| •                 | Gefrierbeutel                                     | <b>√</b> X | Lebensmittel feucht zu halten. Sollte die Nahrungsmittel nicht berühren. Nehmer Sie die Folie vorsichtig ab, da heißer Wasserdampf entweicht. Nur wenn diese koch- oder ofenfest sind Sollten nicht luftdicht sein. Gegebenenfalls mit einer Gabel einstechen. |
| Wachs-<br>Butterb | - oder<br>protpapier                              | 1          | Kann verwendet werden, um<br>Lebensmittel feucht zu halten und<br>Spritzer zu verhindern.  |
|                   |   |            |  |

√ : Empfehlenswert

√X: Mit Vorsicht

X : Nicht sicher

## Zubereitungshinweise

#### **MIKROWELLEN**

Mikrowellen durchdringen die Nahrungsmittel. Sie werden von dem darin enthaltenen Wasser-, Fett- und Zuckeranteil angezogen und absorbiert.

Die Mikrowellen versetzen die Moleküle in den Nahrungsmitteln in schnelle Bewegung. Dies erzeugt Reibung und dadurch Wärme, was zum Erhitzen der Nahrungsmittel führt.

#### **ZUBEREITUNG**

#### Mikrowellengeeignetes Geschirr:

Das Geschirr muss durchlässig für die Mikrowellen sein, um eine effiziente Erhitzung der Nahrungsmittel zu gewährleisten. Mikrowellen werden von Metall, z. B. Edelstahl, Aluminium oder Kupfer reflektiert. Sie können jedoch Keramik, Glass, Porzellan und Plastik sowie Papier und Holz durchdringen. Daher dürfen Nahrungsmittel nie in Behältnissen aus Metall erhitzt werden.

#### Für die Zubereitung im Mikrowellenherd geeignete Nahrungsmittel:

Zahlreiche Nahrungsmittel eignen sich für die Zubereitung im Mikrowellenherd. Hierzu zählen frisches oder tiefgefrorenes Gemüse, Obst, Nudeln, Reis, Getreide, Bohnen, Fisch und Fleisch. Saucen, Suppen, Pudding, Eingemachtes und Chutney können ebenfalls im Mikrowellenherd zubereitet werden. In der Regel können alle Nahrungsmittel im Mikrowellenherd zubereitet werden, die sonst auf einer Herdplatte zubereitet werden. So kann beispielsweise auch Butter oder Schokolade zerlassen werden (weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel mit Tipps, Vorgehensweise und Hinweisen).

#### Abdecken während der Zubereitung

Es ist sehr wichtig, die Nahrungsmittel während der Zubereitung abzudecken, da verdunstetes Wasser als Dampf nach oben steigt und zum Garprozess beiträgt. Nahrungsmittel können auf verschiedene Weise abgedeckt werden: beispielsweise mit einem Porzellanteller, einer Plastikhaube oder einer mikrowellengeeigneten Frischhaltefolie.

#### Ruhezeit

Nach der Zubereitung ist es wichtig, die Nahrungsmittel ruhen zu lassen, damit ein Temperaturausgleich in den Nahrungsmitteln stattfinden kann.

#### Zubereitungshinweise für tiefgefrorenes Gemüse

Geben Sie das Gemüse in eine geeignete feuerfeste Glasschlüssel mit Deckel. Wählen Sie die Mindestzeit zum Garen des Gemüses aus (siehe Tabelle). Garen Sie das Gemüse anschließend im gewünschten Zeitraum.

Rühren Sie das Gemüse zwei Mal während des Garens und ein Mal nach dem Garen um. Geben Sie nach dem Garen Salz, Kräuter oder Butter hinzu. Lassen Sie das Gemüse abgedeckt ruhen.

| Nahrungs-mittel                      | Portio-<br>nsgröße | Leistung | Dauer<br>(min) | Ruhezeit<br>(min) | Anleitung                                 |
|--------------------------------------|--------------------|----------|----------------|-------------------|---|
| Spinat                               | 0,15 kg            | 600 W    | 5-6            | 2-3               | 15 ml (1 EL) kaltes<br>Wasser hinzugeben. |
| Brokkoli                             | 0,3 kg             | 600 W    | 8-9            | 2-3               | 30 ml (2 EL) kaltes<br>Wasser hinzugeben. |
| Erbsen                               | 0,3 kg             | 600 W    | 7-8            | 2-3               | 15 ml (1 EL) kaltes<br>Wasser hinzugeben. |
| Grüne Bohnen                         | 0,3 kg             | 600 W    | 7½-<br>8½      | 2-3               | 30 ml (2 EL) kaltes<br>Wasser hinzugeben. |
| Mischgemüse (Möhren/<br>Erbsen/Mais) | 0,3 kg             | 600 W    | 7-8            | 2-3               | 15 ml (1 EL) kaltes<br>Wasser hinzugeben. |
| Mischgemüse (chinesisch)             | 0,3 kg             | 600 W    | 7½-<br>8½      | 2-3               | 15 ml (1 EL) kaltes<br>Wasser hinzugeben. |

#### Zubereitungshinweise für Reis und Nudeln

Reis

Geben Sie den Reis in eine große feuerfeste Glasschüssel mit Deckel. Das Volumen von Reis verdoppelt sich bei der Zubereitung. Abgedeckt erhitzen. Rühren Sie den Reis nach Ablauf der Garzeit aber vor der Ruhezeit um, und geben Sie Salz. Kräuter oder Butter hinzu.

Hinweis: Möglicherweise hat der Reis nach Ablauf der Garzeit nicht das gesamte Wasser aufgenommen.

Nudeln:

Geben Sie die Nudeln in eine große feuerfeste Glasschüssel. Geben Sie etwas Salz in das Kochwasser, und rühren Sie die Nudeln dann gut um. Ohne Abdeckung erhitzen.

Rühren Sie zeitweise während des Garens und nach dem Garen um. Lassen Sie die Nudeln abgedeckt ruhen, und gießen Sie dann das Wasser ab.

| Nahrungsmittel                       | Portio-<br>nsgröße | Leist-<br>ung | Dauer<br>(min)   | Ruhezeit<br>(min) | Anleitung  |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
| Weißer Reis (parboiled)              | 0,25 kg<br>0,37 kg | 900 W         | 15-16<br>17½-18½ | 5                 | 500 ml kaltes Wasser hinzugeben.<br>750 ml kaltes Wasser hinzugeben. |
| Brauner Reis (parboiled)             | 0,25 kg<br>0,37 kg | 900 W         | 20-21<br>22-23   | 5                 | 500 ml kaltes Wasser hinzugeben.<br>750 ml kaltes Wasser hinzugeben. |
| Gemischter Reis<br>(Reis + Wildreis) | 0,25 kg            | 900 W         | 16-17            | 5                 | 500 ml kaltes Wasser hinzugeben.                                     |
| Reismischung<br>(Reis + Getreide)    | 0,25 kg            | 900 W         | 17-18            | 5                 | 400 ml kaltes Wasser hinzugeben.                                     |
| Nudeln                               | 0,25 kg            | 900 W         | 10-11            | 5                 | 1.000 ml heißes Wasser<br>hinzugeben.                                |

#### Zubereitungshinweise für frisches Gemüse

Geben Sie das Gemüse in eine geeignete feuerfeste Glasschlüssel mit Deckel. Geben Sie bei einer Portionsgröße von 250 g etwa 45 ml (3 EL) Wasser hinzu, sofern keine andere Wassermenge empfohlen wird (siehe Tabelle). Wählen Sie die Mindestzeit zum Garen des Gemüses aus (siehe Tabelle). Garen Sie das Gemüse anschließend im gewünschten Zeitraum. Rühren Sie ein Mal während des Garens und ein Mal nach dem Garen um. Geben Sie nach dem Garen Salz, Kräuter oder Butter hinzu. Lassen Sie das Gemüse 3 Minuten lang abgedeckt ruhen.

Hinweis: Schneiden Sie das frische Gemüse in gleich große Stücke. Je kleiner die Stücke sind, desto schneller werden sie aar.

## Frisches Gemüse sollte immer auf der höchsten Leistungsstufe des Mikrowellenherds (900 W) gegart werden.

| Nahrungsm-<br>ittel | Portion-<br>sgröße | Dauer<br>(min)    | Ruhezei<br>t (min) | Anleitung  |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| Brokkoli            | 0,25 kg<br>0,5 kg  | 4½-5<br>7-8       | 3                  | Gleich große Röschen abschneiden.<br>Stiele in die Mitte legen.  |
| Rosenkohl           | 0,25 kg            | 6-61/2            | 3                  | 60-75 ml (5-6 EL) Wasser hinzugeben.   |
| Möhren              | 0,25 kg            | 4½-5              | 3                  | Die Möhren in gleich große Scheiben schneiden.   |
| Blumenkohl          | 0,25 kg<br>0,5 kg  | 5-5½<br>7½-<br>8½ | 3                  | Gleich große Röschen abschneiden.<br>Große Röschen halbieren. Stiele in die<br>Mitte legen.  |
| Zucchini            | 0,25 kg            | 4-41/2            | 3                  | Die Zucchini in Scheiben schneiden.<br>30 ml (2 EL) Wasser oder etwas Butter<br>hinzugeben. Scheiben bissfest kochen.  |
| Auberginen          | 0,25 kg            | 3½-4              | 3                  | Die Auberginen in dünne Scheiben<br>schneiden und mit 1 Esslöffel Zitronensaft<br>beträufeln.  |
| Lauch               | 0,25 kg            | 4-41/2            | 3                  | Den Lauch in dicke Scheiben schneiden.   |
| Pilze               | 0,12 kg<br>0,12 kg | 1½-2<br>2½-3      | 3                  | Die Pilze putzen. Große Pilze in Scheiben<br>schneiden. Kein Wasser hinzugeben. Die<br>Pilze mit Zitronensaft beträufeln. Mit Salz<br>und Pfeffer würzen. Vor dem Servieren<br>abtropfen lassen. |
| Zwiebeln            | 0,25 kg            | 5-5½              | 3                  | Die Zwiebeln in Scheiben schneiden oder<br>halbieren. Nur 15 ml (1 EL) Wasser<br>hinzugeben.   |
| Paprika             | 0,25 kg            | 4½-5              | 3                  | Die Paprika in kleine Stücke schneiden.  |
| Kartoffeln          | 0,25 kg<br>0,5 kg  | 4-5<br>7-8        | 3                  | Die geschälten Kartoffeln wiegen und<br>dann in gleich große Hälften oder Viertel<br>zerteilen.  |
| Kohlrabi            | 0,25 kg            | 5½-6              | 3                  | Die Kohlrabi in kleine Würfel schneiden.   |

#### *AUFWÄRMEN*

Im Mikrowellenherd können Nahrungsmittel in einem Bruchteil der Zeit aufgewärmt werden, die zum herkömmlichen Aufwärmen auf dem Herd oder im Ofen benötigt wird. Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Leistungsstufen und Zeitangaben als Richtlinie für das Aufwärmen der Nahrungsmittel. Bei den Zeitangaben in der Tabelle wird von Flüssigkeiten mit einer Zimmertemperatur von +18 bis +20 °C oder gekühlten Nahrungsmitteln mit einer Temperatur von etwa +5 bis +7 °C ausgegangen.

#### Portionierung und Abdeckung

Wärmen Sie keine großen Fleischstücke (z. B. Braten) auf. Der Braten zerkocht unter Umständen und trocknet aus, bevor er innen aufgewärmt ist. Es empfiehlt sich daher, kleinere Fleischstücke aufzuwärmen.

#### Leistungsstufen und Umrühren

Manche Nahrungsmittel können bei 900 W aufgewärmt werden, während bei anderen Leistungsstufe 600 W, 450 W oder sogar 300 W verwendet werden sollte. Diesbezügliche Angaben finden Sie in den folgenden Tabellen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, Nahrungsmittel dann mit einer geringeren Leistungsstufe aufzuwärmen, wenn es sich um empfindliche Speisen oder große Mengen handelt oder diese sehr schnell erhitzt werden (z. B. gefüllte Pasteten). Rühren oder drehen Sie die Nahrungsmittel während des Aufwärmens um. Rühren Sie sie, falls möglich, vor dem Servieren erneut um.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Erhitzen von Flüssigkeiten und Babynahrung. Rühren Sie vor, während und nach dem Erhitzen um, damit ein plötzliches

Überkochen von Flüssigkeiten und die damit verbundene Verbrühungsgefahr vermieden wird. Lassen Sie diese Nahrungsmittel während der Ruhezeit im Mikrowellenherd. Es empfiehlt sich, einen Plastiklöffel oder Glasstab in die Flüssigkeiten zu stellen. Vermeiden Sie die Überhitzung (und das damit verbundene Überkochen) der Nahrungsmittel. Es ist besser, die Aufwärmzeit niedriger anzusetzen und gegebenenfalls zu verlängern.

#### Aufwärm- und Ruhezeit

Beim erstmaligen Aufwärmen von bestimmten Nahrungsmitteln ist es hilfreich, sich die benötigte Zeit zu notieren (zur späteren Verwendung).

Vergewissern Sie sich immer, dass die Nahrungsmittel vollkommen aufgewärmt sind. Lassen Sie die Nahrungsmittel nach dem Aufwärmen kurze Zeit ruhen, damit ein Temperaturausgleich stattfinden kann. Die empfohlene Ruhezeit nach dem Aufwärmen beträgt 2 bis 4 Minuten, sofern in der Tabelle keine andere Zeitspanne angegeben ist.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Erhitzen von Flüssigkeiten und Babynahrung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel mit den Sicherheitshinweisen.

## AUFWÄRMEN VON FLÜSSIGKEITEN

Halten Sie nach dem Ausschalten des Mikrowellenherds IMMER eine Ruhezeit von mindestens 20 Sekunden ein, damit ein Temperaturausgleich stattfinden kann. Rühren Sie die Nahrungsmittel bei Bedarf während des Erhitzens, jedoch IMMER nach dem Erhitzen um. Stellen Sie stets einen Löffel oder einen Glasstab in die zu erhitzenden Getränke, und rühren Sie vor, beim und nach dem Erhitzen um, damit ein plötzliches Überkochen von Flüssigkeiten und die damit verbundene Verbrühungsgefahr vermieden wird.

#### AUFWÄRMEN VON BABYNAHRUNG

#### **BABYNAHRUNG:**

Geben Sie die Babynahrung in einen tiefen Porzellanteller. Mit einem Plastikdeckel abdecken. Rühren Sie die Nahrung nach dem Aufwärmen um. Lassen Sie sie 2 bis 3 Minuten ruhen, bevor Sie das Baby damit füttern. Rühren Sie sie erneut um, und prüfen Sie die Temperatur. Empfohlene Temperatur: zwischen 30 und 40 °C.

#### BABYMILCH:

Füllen Sie die Milch in eine sterilisierte Glasflasche. Decken Sie die Flasche beim Aufwärmen nicht ab. Erhitzen Sie eine Babyflasche niemals, solange der Sauger darauf befestigt ist, da die Flasche sonst bei Überhitzung explodieren kann. Schütteln Sie die Flasche vor der Ruhezeit und dann nochmals, bevor Sie sie dem Baby geben. Überprüfen Sie immer erst die Temperatur von Babynahrung und -milch, bevor Sie das Baby damit füttern. Empfohlene Temperatur: ca. 37 °C.

#### HINWEIS:

Die Temperatur von Babynahrung muss vor dem Füttern sorgfältig kontrolliert werden, um Verbrennungen zu vermeiden. Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Leistungsstufen und Garzeiten als Richtlinie für das Aufwärmen von Nahrungsmitteln.

#### Aufwärmen von Babynahrung und -milch

Verwenden Sie die in dieser Tabelle angegebenen Leistungsstufen und Garzeiten als Richtlinie für das Aufwärmen.

| Nahrungs-<br>mittel                      | Portion-<br>sgröße | Leist-<br>ung | Dauer                                       | Ruhezeit<br>(min) | Anleitung   |
|--|--------------------|---------------|---|-------------------|---|
| Babynahrung<br>(Gemüse +<br>Fleisch)     | 0,19 kg            | 600 W         | 30 s  | 2-3               | Den Brei in einen Porzellanteller geben. Abgedeckt erhitzen. Nach dem Erhitzen umrühren. Nach der Zubereitung 2 bis 3 Minuten lang ruhen lassen. Vor dem Füttern gut umrühren und die Temperatur sorgfältig kontrollieren.  |
| Babybrei<br>(Getreide +<br>Milch + Obst) | 0,19 kg            | 600 W         | 20 s  | 2-3               | Den Brei in einen Porzellanteller geben. Abgedeckt erhitzen. Nach dem Erhitzen umrühren. Nach der Zubereitung 2 bis 3 Minuten lang ruhen lassen. Vor dem Füttern gut umrühren und die Temperatur sorgfältig kontrollieren.  |
| Babymilch                                | 0,1 kg<br>0,2 kg   | 300 W         | 30-40<br>s<br>1 min<br>bis 1<br>min<br>10 s | 2-3               | Die Milch gut umrühren oder schütteln und in eine sterilisierte Glasflasche füllen. Die Flasche in die Mitte des Drehtellers stellen. Ohne Abdeckung erhitzen. Die Flasche gut schütteln und mindestens 3 Minuten lang ruhen lassen. Vor dem Füttern schütteln und die Temperatur sorgfältig kontrollieren. |

#### Aufwärmen von Flüssigkeiten und Nahrungsmitteln

Verwenden Sie die in dieser Tabelle angegebenen Leistungsstufen und Garzeiten als Richtlinie für das Aufwärmen.

| Nahrung-<br>smittel                              | Portions-<br>größe   | Leist-<br>ung | Dauer<br>(min)               | Ruhez-<br>eit (min) | Anleitung  |
|--|--|---------------|------------------------------|---------------------|--|
| Getränke<br>(Kaffee,<br>Tee und<br>Wasser)       | 0,15 kg<br>(1 Tasse)<br>0,3 kg<br>(2 Tassen)<br>0,4 kg<br>(3 Tassen)<br>0,6 kg<br>(4 Tassen) | 900 W         | 1-1½ 2-2½ 3-3½ 3½-4          | 1-2                 | Die Flüssigkeit in eine Tasse füllen und<br>zum Erhitzen nicht abdecken. 1 Tasse in<br>die Mitte,<br>2 Tassen nebeneinander oder<br>3 Tassen im Kreis stellen. Während der<br>Ruhezeit im Mikrowellenherd stehen<br>lassen und gut umrühren.   |
| Suppe<br>(gekühlt)                               | 0,25 kg<br>0,35 kg<br>0,45 kg<br>0,55 kg   | 900 W         | 2½-3<br>3-3½<br>3½-4<br>4½-5 | 2-3                 | Die Suppe in einen tiefen Porzellanteller<br>oder eine tiefe Porzellanschüssel füllen.<br>Mit einem Plastikdeckel abdecken. Nach<br>dem Erhitzen umrühren. Vor dem<br>Servieren erneut umrühren.   |
| Eintopf<br>(gekühlt)                             | 0,35 kg  | 600 W         | 4½-5½                        | 2-3                 | Den Eintopf in einen tiefen Porzellanteller<br>geben. Mit einem Plastikdeckel abdecken.<br>Während des Aufwärmens mehrmals<br>umrühren und dann vor der Ruhezeit und<br>dem Servieren erneut umrühren.   |
| Nudeln<br>mit Sauce<br>(gekühlt)                 | 0,35 kg  | 600 W         | 3½-4½                        | 3                   | Die Nudeln (z. B. Spagetti oder<br>Eiernudeln) auf einen flachen<br>Porzellanteller geben. Mit<br>mikrowellengeeigneter Frischhaltefolie<br>abdecken. Vor dem Servieren umrühren.  |
| Gefüllte<br>Nudeln<br>mit Sauce<br>(gekühlt)     | 0,35 kg  | 600 W         | 4-5                          | 3                   | Die gefüllten Nudeln (z. B. Ravioli,<br>Tortellini) in einen tiefen Porzellanteller<br>geben. Mit einem Plastikdeckel abdecken.<br>Während des Aufwärmens mehrmals<br>umrühren und dann vor der Ruhezeit und<br>dem Servieren erneut umrühren. |
| Tellergeric<br>ht<br>(gekühlt)                   | 0,35 kg<br>0,45 kg<br>0,55 kg  | 600 W         | 4½-5½<br>5½-6½<br>6½-7½      | 3                   | Das aus 2 bis 3 gekühlten Komponenten<br>bestehende Gericht auf einen<br>Porzellanteller geben. Mit<br>mikrowellengeeigneter Frischhaltefolie<br>abdecken.   |
| Käsefond<br>ue<br>servierferti<br>g<br>(gekühlt) | 0,4 kg   | 600 W         | 6-7                          | 1-2                 | Das servierfertige Käsefondue in eine<br>geeignete feuerfeste Glasschüssel mit<br>Deckel füllen.<br>Während und nach dem Aufwärmen<br>mehrmals umrühren.<br>Vor dem Servieren gut umrühren.  |

#### **AUFTAUEN**

Mikrowellen eignen sich hervorragend zum Auftauen tiefgefrorener Nahrungsmittel. Tiefgefrorene Speisen werden in kurzer Zeit schonend aufgetaut. Dies kann sehr vorteilhaft sein, wenn beispielsweise unerwartet Gäste kommen.

Tiefgefrorenes Geflügel muss vor dem Garen vollständig aufgetaut werden. Entfernen Sie eventuell vorhandene Metallklammern, und nehmen Sie das Geflügel vollständig aus der Verpackung, damit die Auftauflüssigkeit abtropfen kann.

Legen Sie die tiefgefrorenen Nahrungsmittel auf einen Teller ohne Abdeckung. Halten Sie den Teller seitlich, gießen Sie die gesamte Flüssigkeit ab, und entfernen Sie eventuell vorhandene Geflügelinnereien baldmöglichst. Prüfen Sie gelegentlich, ob sich die Nahrungsmittel kalt anfühlen.

Wenn sich kleinere und dünnere Teile der tiefgefrorenen Nahrungsmittel erwärmen, können Sie während des Auftauvorgangs mittels schmaler Streifen Aluminiumfolie geschützt werden.

Wenn sich Geflügel von außen erwärmt, unterbrechen Sie den Auftauvorgang, und lassen Sie das Geflügel 20 Minuten lang ruhen, bevor Sie mit dem Auftauen fortfahren. Lassen Sie Fisch, Fleisch und Geflügel anschließend noch ruhen, bis es vollständig aufgetaut ist. Die Ruhezeit bis zum vollständigen Auftauen ist abhängig von der aufzutauenden Menge. Einzelheiten hierzu finden Sie in der folgenden Tabelle.

Hinweis: Flache Nahrungsmittelportionen lassen sich besser auftauen als dicke Stücke, und kleinere Mengen benötigen weniger Zeit als große.

Beachten Sie diesen Hinweis beim Einfrieren und Auftauen von Nahrungsmitteln.

Verwenden Sie die Angaben in der folgenden Tabelle als Richtlinie, wenn Sie tiefgefrorene Nahrungsmittel auftauen, die eine Temperatur von -18 bis -20 °C aufweisen.

Alle tiefgefrorenen Nahrungsmittel sollten mit der Auftauleistungsstufe (180 W) aufgetaut werden.

| Nahrungsmittel  | Portion-<br>sgröße                      | Dauer<br>(min)              | Ruhezeit<br>(min) | Anleitung  |
|---|---|-----------------------------|-------------------|--|
| Fleisch<br>Hackfleisch<br>Schweinesteaks  | 0,25 kg<br>0,5 kg<br>0,25 kg            | 6-7<br>10-12<br>7-8         | 15-30             | Das Fleisch auf einen flachen<br>Porzellanteller legen. Die<br>schmaleren Seiten mit<br>Aluminiumfolie schützen. Nach<br>der Hälfte der Auftauzeit<br>wenden.  |
| Geflügel<br>Hähnchenteile<br>Ganzes<br>Hähnchen   | 0,5 kg<br>(2 Stück)<br>1,2 kg           | 12-14<br>28-32              | 15-60             | Die Hähnchenteile zunächst mit der Hautseite nach unten, das ganze Hähnchen zunächst mit der Brust nach unten auf einen flachen Porzellanteller legen. Die Enden der Keulen und Flügel mit Aluminiumfolie schützen. Nach der Hälfte der Auftauzeit wenden. |
| Fisch<br>Fischfilets/<br>Ganzer Fisch   | 0,2 kg<br>0,4 kg                        | 6-7<br>11-13                | 10-25             | Den tiefgefrorenen Fisch in die Mitte eines flachen Porzellantellers legen. Die dünneren Teile unter die dicken Teile legen. Die Schmalseiten mit Aluminiumfolie schützen. Nach der Hälfte der Auftauzeit wenden.  |
| Obst<br>Beeren  | 0,3 kg                                  | 6-7                         | 5-10              | Das Obst auf einem flachen<br>runden Glasteller (mit großem<br>Durchmesser) verteilen.   |
| Brot<br>Brötchen (pro<br>Stück ca. 50 g)<br>Toast/Sandwich<br>Roggen- und<br>Weizenbrot | 2 Stück<br>4 Stück<br>0,25 kg<br>0,5 kg | 1-1½<br>2½-3<br>4-4½<br>7-9 | 5-20              | Die Brötchen kreisförmig oder<br>das Brot vertikal (aufgetürmt)<br>auf Küchenpapier in die Mitte<br>des Drehtellers legen. Nach<br>der Hälfte der Auftauzeit<br>wenden.  |

#### GRILLEN

Das Heizelement für den Grill befindet sich unter der Decke des Garraums. Es wird bei geschlossener Tür und rotierendem Drehteller betrieben. Durch die Rotation des Drehtellers werden die Nahrungsmittel gleichmäßiger gebräunt. Wird der Grill 4 Minuten lang vorgeheizt, erfolgt eine schnellere Bräunung der Speisen.

#### Zum Grillen geeignetes Geschirr:

Das Geschirr sollte hitzebeständig sein und kann Metall enthalten. Verwenden Sie kein Plastikgeschirr, es schmilzt möglicherweise.

#### Zum Grillen geeignete Nahrungsmittel:

Schnitzel, Würstchen, Steaks, Hamburger, Speck und dicke Schinkenscheiben, Fischfilets, Sandwiches und Toast.

#### WICHTIGER HINWEIS:

Achten Sie bei der Verwendung des Grillmodus immer darauf, dass sich das Heizelement in horizontaler Position unter der Decke des Garraums befindet und nicht in vertikaler Position an der rückwärtigen Wand. Beachten Sie, dass die Nahrungsmittel auf den hohen Rost gelegt werden müssen, sofern nicht anders angegeben.

#### MIKROWELLE + GRILL

Bei diesem Zubereitungsmodus wird die Strahlungshitze des Grills mit der Geschwindigkeit von Mikrowellen kombiniert. Der Modus kann nur bei geschlossener Tür und rotierendem Drehteller verwendet werden. Durch die Rotation des Drehtellers werden die Nahrungsmittel gleichmäßig gebräunt.

Geschirr für die Zubereitung mit Mikrowelle + Grill

Verwenden Sie Geschirr, das für Mikrowellen durchlässig ist. Das Geschirr sollte hitzebeständig sein. Verwenden Sie im Kombinationsmodus kein Geschirr aus Metall. Verwenden Sie kein Plastikgeschirr, es schmilzt möglicherweise.

## Für die Zubereitung im Kombinationsmodus Mikrowelle + Grill geeignete Nahrungsmittel:

Für die Zubereitung im Kombinationsmodus eignen sich sämtliche Nahrungsmittel, die aufgewärmt und gebräunt werden sollen (z. B. überbackene Nudeln), sowie Nahrungsmittel, die nur eine kurze Garzeit haben und an der Oberfläche gebräunt werden sollen. Weiterhin eignet sich dieser Modus für große Portionen, bei denen eine gebräunte und knusprige Oberfläche erwünscht ist (z. B. Hähnchenteile, die nach der Hälfte der Zubereitungszeit gewendet werden). Weitere Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle.

#### **WICHTIGER HINWEIS:**

Achten Sie bei der Verwendung des kombinierten Mikrowellen- und Grillmodus immer darauf, dass sich das Heizelement in horizontaler Position unter der Decke des Garraums befindet und nicht in vertikaler Position an der rückwärtigen Wand. Die Nahrungsmittel müssen auf den hohen Rost gelegt werden, sofern nicht anders angegeben. Andernfalls müssen sie direkt auf den Drehteller gelegt werden. Diesbezügliche Anweisungen finden Sie in der folgenden Tabelle. Die Nahrungsmittel müssen umgedreht werden, wenn sie auf beiden Seiten gebräunt werden sollen.

#### Richtlinien für das Grillen von frischen Nahrungsmitteln Heizen Sie den Grill 3 Minuten lang mit der Grillfunktion vor.

Verwenden Sie die in dieser Tabelle angegebenen Leistungsstufen und Garzeiten als Richtlinie für das Grillen der Nahrungsmittel.

| Frische<br>Nahrungsmittel | Portionsgröße                                      | Leistung         | 1. Seite - Dauer (min) | 2. Seite  – Dauer (min) | Anleitung  |
|---------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Toast                     | (4 Stück)<br>(je 0,25 kg)                          | Nur Grill        | 3½-4½                  | 3-4                     | Die Scheiben<br>nebeneinander auf der<br>Rost legen.   |
| Gegrillte<br>Tomaten      | 0,2 kg (2<br>Stück)<br>0,4 kg (4<br>Stück)         | 300 W +<br>Grill | 4-5<br>5½-6½           | -                       | Die Tomaten halbieren. Mit etwas Käse belegen oder bestreuen. Kreisförmig in eine flache feuerfeste Glasform legen. Die Form auf den hohen Rost stellen. Nach der Zubereitung 2 bis 3 Minuten lang ruhen lassen. |
| Tomaten-Käse-<br>Toast    | (4 Stück)<br>(0,3 kg)                              | 300 W +<br>Grill | 4½-5½                  | -                       | Zuerst die<br>Toastscheiben<br>toasten. Den belegten<br>Toast dann auf den<br>hohen Rost legen.<br>Nach der Zubereitung<br>2 bis 3 Minuten lang<br>ruhen lassen.   |
| Backäpfel                 | 2 Äpfel (ca.<br>0,4 kg)<br>4 Äpfel (ca.<br>0,8 kg) | 300 W +<br>Grill | 6½-7½<br>11-13         | -                       | Das Kerngehäuse entfernen und die Äpfe mit Rosinen und Marmelade füllen Mit Mandelblättchen bestreuen. Die Äpfel in eine flache, feuerfeste Glasform setzen. Die Form direkt auf den niedrigen Rost stellen.     |

#### Richtlinien für das Grillen von frischen Nahrungsmitteln (Fortsetzung)

| Frische<br>Nahrungs-<br>mittel | Portion-<br>sgröße                              | Leistung              | 1. Seite - Dauer (min)  | 2. Seite - Dauer (min) | Anleitung  |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Hähnchenteile                  | 0,5 kg<br>(2 Stück)<br>0,9 kg<br>(3-4<br>Stück) | 300 W +<br>Grill      | 10-11<br>12-13          | 9-10<br>11-12          | Die Hähnchenteile mit Öl<br>beträufeln und mit Kräutern<br>würzen. Die Hähnchenteile<br>kreisförmig auf den hohen<br>Rost legen.<br>Nach der Zubereitung 2 bis<br>3 Minuten lang ruhen lassen.   |
| Lammkoteletts<br>(Medium)      | 0,4 kg<br>(4 Stück)                             | Nur Grill             | 10-12                   | 8-9                    | Die Lammkoteletts mit Öl<br>beträufeln und mit Kräutern<br>würzen. Die Schweinekoteletts<br>kreisförmig auf den hohen<br>Rost legen. Nach dem Grillen<br>2 bis 3 Minuten lang ruhen<br>lassen.   |
| Schweinest-<br>eaks            | 0,4 kg<br>(2 Stück)                             | Mikrowelle<br>+ Grill | 300 W +<br>Grill<br>8-9 | Nur Grill<br>8-9       | Bestreichen Sie die<br>Schweinesteaks mit Öl und<br>Gewürzen. Legen Sie sie<br>kreisförmig auf den hohen<br>Rost. Nach dem Grillen 2 bis<br>3 Minuten lang ruhen lassen.   |
| Bratfisch                      | 0,4-0,5 kg                                      | 300 W +<br>Grill      | 6-7                     | 7-8                    | Die Oberfläche des Fischs mit<br>Öl beträufeln und Kräuter und<br>Gewürze hinzugeben. Zwei<br>Fische nebeneinander (den<br>Kopf des einen Fisches neben<br>den Schwanz des anderen)<br>auf den hohen Rost legen.<br>Nach der Zubereitung 2 bis<br>3 Minuten lang ruhen lassen. |

#### **UMLUFT**

Bei der Zubereitung mit Umluft handelt es sich um die traditionelle und bekannte Methode des Garens mit heißer Luft in einem herkömmlichen Herd. Das Heizelement und der Ventilator befinden sich an der hinteren Wand des Garraums, so dass die heiße Luft zirkulieren kann.

#### Geschirr für die Zubereitung mit Umluft:

Ofenfestes Geschirr, Backformen und -bleche sowie alle Utensilien, die Sie normalerweise in einem herkömmlichen Umluftherd verwenden, können benutzt werden.

#### Für die Zubereitung mit Umluft geeignete Nahrungsmittel:

Plätzchen, Brötchen und Kuchen können in diesem Modus zubereitet werden, ebenso Obstkuchen, Brandteig und Soufflés.

#### MIKROWELLE + UMLUFT

Bei diesem Modus werden die Mikrowellen mit heißer Luft kombiniert. Hierdurch verringert sich die Zubereitungszeit, und die Nahrungsmittel erhalten eine gebräunte und knusprige Oberfläche. Beim Garen mit Umluft handelt es sich um die herkömmliche und bekannte Methode, bei der Nahrungsmittel in einem Herd mit heißer Luft gegart werden, die ein an der hinteren Wand des Garraums angebrachter Ventilator zirkulieren lässt.

#### Geschirr für die Zubereitung mit Mikrowelle + Umluft:

Das Geschirr muss für Mikrowellen durchlässig sein. Darüber hinaus sollte es ofenfest sein (z. B. Glas, Steingut oder Porzellan ohne Metallränder). Es kann ähnliches Geschirr verwendet werden wie unter "MIKROWELLE + GRILL" beschrieben.

#### Für die Zubereitung mit Mikrowelle + Umluft geeignete Nahrungsmittel:

Fleisch und Geflügel sowie Kasserollen und Gratins, Rührkuchen und Obstkuchen, Pasteten und Streuselkuchen, gebratenes Gemüse, Brötchen und Brot.

## Zubereitungshinweise für das Garen mit Umluft: frische Nahrungsmittel wie Brötchen, Brot und Kuchen

Heizen Sie den Herd mit der automatischen Vorheizfunktion auf die gewünschte Temperatur für den Umluftbetrieb vor (sofern in der Tabelle nicht anders angegeben).

Verwenden Sie die in dieser Tabelle angegebenen Leistungsstufen und Garzeiten als Richtlinie für die Zubereitung mit Umluft.

| Nahrungsmittel                                  | Portion-<br>sgröße                  | Leistung                               | Dauer<br>(min) | Anleitung   |
|---|-------------------------------------|--|----------------|---|
| BRÖTCHEN<br>Brötchen<br>(gebacken)              | 4-6<br>Stück<br>(je ca.<br>0,05 kg) | Nur<br>Umluft<br>180°C                 | 2-3            | Die Brötchen kreisförmig auf den<br>niedrigen Rost legen.<br>Das Glasgefäß nur mit<br>Ofenhandschuhen entnehmen!<br>Nach der Zubereitung 2 bis 3 Minuten<br>lang ruhen lassen.  |
| Marmorkuchen/<br>Zitronenkuchen<br>(Frischteig) | 0,7 kg                              | 180 W +<br>220 °C<br>ohne<br>Vorheizen | 24-26          | Den Frischteig in eine rechteckige<br>Glasform oder eine schwarze<br>Metallbackform (Länge 25 cm)<br>geben.<br>Den Kuchen auf den niedrigen Rost<br>stellen.<br>Nach der Zubereitung 5 bis<br>10 Minuten lang ruhen lassen.                                 |
| Gefüllter<br>Blätterteig<br>(gekühlt)           | 0,25 kg<br>(5<br>Stück)             | Nur<br>Umluft<br>220 °C                | 15-20          | Gefüllter Blätterteig mit z. B.<br>Schinken, Würstchen, Käse oder<br>Gemüse. Legen Sie die Stücke<br>kreisförmig auf Backpapier auf den<br>hohen Rost.  |
| Muffins<br>(Frischteig)                         | 6 x 70 g<br>(0,4-<br>0,45 kg)       | 180 W +<br>200 °C                      | 14-16          | Den Teig gleichmäßig in eine<br>Muffinform aus Porzellan für<br>6 mittelgroße Muffins geben<br>oder 6 kleine, runde feuerfeste<br>Glasformen verwenden.<br>Die Form auf den niedrigen Rost<br>stellen. Nach der Zubereitung<br>5 Minuten lang ruhen lassen. |

Zubereitungshinweise für das Garen mit Umluft: tiefgefrorene
Nahrungsmittel wie Brötchen, Brot, Kuchen und Gebäck
Heizen Sie den Herd mit der automatischen Vorheizfunktion auf die gewünschte
Temperatur für den Umluftbetrieb vor (sofern in der Tabelle nicht anders
angegeben).

Verwenden Sie die in dieser Tabelle angegebenen Leistungsstufen und Garzeiten als Richtlinie für das Backen mit Umluft.

| Nahrungsmittel                              | Portionsgröße            | Leistung          | Dauer<br>(min) | Anleitung   |
|---|--------------------------|-------------------|----------------|---|
| Baguette/<br>Knoblauchbrot<br>(vorgebacken) | 0,2-0,25 kg<br>(1 Stück) | 180 W +<br>200 °C | 6-7            | Das tiefgefrorene Baguette<br>auf Backpapier auf den<br>niedrigen Rost legen. Nach<br>dem Backen<br>2 bis 3 Minuten lang ruhen<br>lassen. |

Zubereitungshinweise für das Garen mit Umluft: tiefgefrorene Pizza, Nudeln, Pommes Frites und Chicken Nuggets

Heizen Sie den Herd mit der automatischen Vorheizfunktion auf die gewünschte Temperatur für den Umluftbetrieb vor (sofern in der Tabelle nicht anders angegeben).

Verwenden Sie die in dieser Tabelle angegebenen Leistungsstufen und Garzeiten als Richtlinie für das Backen mit Umluft.

|   | Nahrungsmittel                        | Portionsgröße | Leistung                               | Dauer<br>(min) | Anleitung   |
|---|---------------------------------------|---------------|--|----------------|---|
| • | Nudeln<br>(Lasagne oder<br>Canneloni) | 0,4 kg        | 450 W +<br>200 °C<br>ohne<br>Vorheizen | 20-22          | Die Nudeln in eine geeignete feuerfeste Glasform geben oder in der Originalverpackung belassen. (Darauf achten, ob die Verpackung für Mikrowellenherd und Ofenhitze geeignet ist). Die tiefgefrorene Lasagne auf den niedrigen Rost legen. Nach der Zubereitung 2 bis 3 Minuten lang ruhen lassen.      |
| • | Nudeln<br>(Makkaroni,<br>Tortellini)  | 0,4 kg        | 450 W +<br>200 °C<br>ohne<br>Vorheizen | 16-18          | Die Nudeln in eine geeignete feuerfeste Glasform geben oder in der Originalverpackung belassen. (Darauf achten, ob die Verpackung für Mikrowellenherd und Ofenhitze geeignet ist). Das tiefgefrorenes Nudelgratin auf den niedrigen Rost legen. Nach der Zubereitung 2 bis 3 Minuten lang ruhen lassen. |
|   | Chicken Nuggets                       | 0,25 kg       | 450 W +<br>200 °C                      | 6½-7½          | Die Chicken Nuggets<br>auf den niedrigen Rost<br>legen.<br>Nach der Zubereitung<br>2 bis 3 Minuten lang<br>ruhen lassen.  |

#### SPEZIELLE TIPPS BUTTER ZERLASSEN

50 g Butter in ein kleines tiefes Glasgefäß geben. Mit einem Plastikdeckel abdecken. Die Butter bei 900 W 30 bis 40 Sekunden lang erhitzen, bis sie geschmolzen ist.

#### SCHOKOLADE ZERLASSEN

100 g Schokolade in ein kleines, tiefes Glasgefäß geben.

Die Schokolade 3 bis 5 Minuten lang erhitzen, bis sie geschmolzen ist. Während des Schmelzens ein oder zwei Mal umrühren. Das Glasgefäß nur mit Ofenhandschuhen entnehmen!

#### KRISTALLISIERTEN HONIG AUFLÖSEN

20 g kristallisierten Honig in ein kleines tiefes Glasgefäß geben.

Den Honig bei 300 W 20 bis 30 Sekunden lang erhitzen, bis er wieder flüssig ist.

#### **GELATINE AUFLÖSEN**

Trockene Gelatineblätter (10 g) 5 Minuten lang in kaltes Wasser legen. Die ausgedrückte Gelatine in ein kleines feuerfestes Glasgefäß geben. Die Gelatine bei 300 W 1 Minute lang erhitzen. Die aufgelöste Gelatine umrühren.

#### GLASUR/ZUCKERGUSS ZUBEREITEN (FÜR KUCHEN UND TORTEN)

Die Fertigglasur (ca. 14 g) mit 40 g Zucker und 250 ml kaltem Wasser mischen. Die Glasur in einer feuerfesten Glasschüssel ohne Abdeckung bei 900 W 3  $\frac{1}{2}$  bis 4  $\frac{1}{2}$  Minuten lang erhitzen,

bis die Glasur oder der Zuckerguss durchsichtig ist. Während des Erhitzens zwei Mal umrühren.

#### MARMELADE KOCHEN

600 g Obst (z. B. gemischte Beeren) in eine ausreichend große feuerfeste Glasschüssel mit Deckel geben. 300 g Gelierzucker hinzugeben und gut umrühren.

Das Obst abgedeckt bei 900 W 10 bis 12 Minuten lang erhitzen. Während des Garvorgangs mehrmals umrühren. Die Marmelade direkt in kleine Marmeladengläser mit Drehverschluss füllen. 5 Minuten lang unverschlossen ruhen lassen.

#### PUDDING KOCHEN

Puddingpulver mit Zucker und Milch (500 ml) gemäß den Anleitungen des Herstellers mischen und gut umrühren. In eine ausreichend große feuerfeste Glasschlüssel mit Deckel geben. Den Pudding abgedeckt bei 900 W 6 ½ bis 7 ½ Minuten lang kochen.

Während des Kochvorgangs mehrmals umrühren.

#### MANDELBLÄTTCHEN RÖSTEN

30 g Mandelblättchen gleichmäßig auf einem mittelgroßen Porzellanteller verteilen. Die Mandeln bei 600 W 3 ½ bis 4 ½ Minuten lang rösten und dabei mehrmals wenden. Die Mandeln 2 bis 3 Minuten lang im Mikrowellenherd ruhen lassen. Das Glasgefäß nur mit Ofenhandschuhen entnehmen!

## Reinigen des Mikrowellenherds

Folgende Teile des Mikrowellenherds sollten regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Fettspritzern und anderen Nahrungsmittelresten zu vermeiden:

- Innen- und Außenflächen
- Herdtür und Türdichtungen
- Drehteller und Drehringe
- Achten Sie darauf, dass die Türdichtungen IMMER sauber sind und die Tür ordnungsgemäß schließt.
- Wenn der Mikrowellenherd nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Funktionsteile des Mikrowellenherds aus und verursacht Gefahren.
- Reinigen Sie die Außenflächen mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser. Wischen Sie sie anschließend feucht ab, und lassen Sie sie trocknen.
- Entfernen Sie Spritzer oder Flecken an den Innenflächen oder auf dem Drehring mit einem Tuch und Seifenwasser. Wischen Sie sie anschließend feucht ab, und lassen Sie sie trocknen.
- 3. Stellen Sie zum Lösen angetrockneter Nahrungsmittelreste und zum Beseitigen von Gerüchen eine Tasse verdünnten Zitronensaft auf den Drehteller, und erhitzen Sie das Gerät 10 Minuten bei maximaler Leistung.
  - 4. Waschen Sie den spülmaschinengeeigneten Teller bei Bedarf.
    - Spritzen Sie **NIEMALS** Wasser in die Belüftungsschlitze. Verwenden Sie **NIEMALS** Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel. Seien Sie beim Reinigen der Türdichtungen besonders vorsichtig, damit Folgendes vermieden wird:
      - Ansammeln von Nahrungsmittelresten oder Schmutzpartikeln
      - Herdtür kann nicht mehr richtig geschlossen werden.
- Säubern Sie den Garraum des Mikrowellenherds unmittelbar nach jeder Verwendung mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie den Mikrowellenherd jedoch zuerst abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Aus den Betriebsanleitungen zu Kochfeldern, -platten und Herden geht hervor, dass kein Dampfreiniger verwendet werden darf.

## Lagerung und Reparatur des Mikrowellenherds

Bei der Lagerung oder Reparatur des Mikrowellenherds sollten einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Der Mikrowellenherd darf nicht verwendet werden, wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind:

- Beschädigte Scharniere
- Verschlissene Dichtungen
- Verbogenes oder verbeultes Gehäuse

Reparaturen sollten nur von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.

- Entfernen Sie **NIEMALS** das Gehäuse des Mikrowellenherds. Wenn der Mikrowellenherd Mängel aufweist und gewartet werden muss oder Sie bezüglich des Betriebs unsicher sind:
  - Ziehen Sie den Netzstecker.
  - Wenden Sie sich an das n\u00e4chste Kundendienstzentrum.
- Wenn Sie den Mikrowellenherd zeitweilig nicht verwenden möchten, lagern Sie ihn an einem trockenen, staubfreien Ort.
  - **Grund:** Staub und Feuchtigkeit wirken sich unter Umständen nachteilig auf die Funktionsteile des Mikrowellenherds aus.

## Technische Daten

SAMSUNG ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu optimieren. Aus diesem Grunde behält sich Samsung Änderungen am Design und an Bedienungsanleitungen vor.

|   | Eingangsspannung und Frequenz                             | 230 V~ 50 Hz                               |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   | Leistungsaufnahme<br>Maximale Leistung<br>Mikrowellenherd | 3100 W<br>1400 W                           |  |  |  |
| • | Grill (Heizelement) Umluft (Heizelement)                  | 1300 W<br>1700 W                           |  |  |  |
|   | Ausgangsleistung  | 100 W/900 W - 6 Stufen (IEC-705)           |  |  |  |
|   | Betriebsfrequenz  | 2450 MHz                                   |  |  |  |
|   | <b>Abmessungen</b> (B x T x H)<br>Gehäuse<br>Garraum      | 522 x 539 x 312 mm<br>355 x 380,6 x 234 mm |  |  |  |
|   | Fassungsvermögen  | 32 Liter                                   |  |  |  |
| , | Gewicht<br>Netto<br>Verpackungsgewicht                    | Ca. 21,0 kg<br>Ca. 23,5 kg                 |  |  |  |

#### Deutsch



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen eurpoäischer. Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmill enten werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der erneschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müttbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcenz zu Gröden.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umwelffeundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

01805 - 121213 (EUR 0,12/Min) www.samsung.de